



DS800, DS840, & DS860 DURASLED™ SCANNING SLED USERGUIDE



TABLE OF CONTENTS

| | |
|-------------------------------|-----|
| Package Contents | 3 |
| Optional Charging Accessories | 3 |
| Product Information | 4 |
| Charge the Battery | 5 |
| Scanning Barcodes | 6 |
| Bluetooth Connection Modes | 7-8 |

How to setup your scanner:

| | |
|----------------------------|---|
| Download our Companion App | 9 |
|----------------------------|---|

Can't use Companion App?

How to setup your scanner in Basic Mode

| | |
|-------------------------|----|
| Apple, Android, Windows | 10 |
|-------------------------|----|

How to setup your scanner in Application Mode

| | |
|---------|-------|
| Apple® | 11-12 |
| Android | 13 |
| Windows | 14 |

| | |
|---|-------|
| Bluetooth Unpairing | 15 |
| Factory Reset | 16 |
| Restore Method | 17 |
| Status Indicators | 18-20 |
| Quick Programming | 21-27 |
| Helpful Resources | 28 |
| Battery Warning, Safety, Compliance, Warranty | 29 |

PACKAGE CONTENTS



DuraSled® 800 Series
Barcode
Scanning Sled




USB Charging
Cable




Insert Card


OPTIONAL CHARGING ACCESSORIES



DuraCase
Charging
Adapter



DuraCase
Charging Dock




DuraCase
6 Multi-Bay Charger

Thank you for choosing Socket Mobile! Let's get started!

© 2022 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile DuraCase™ Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PRODUCT INFORMATION



Socket Mobile's barcodes scanners can be wiped clean with a cloth dampened with isopropyl alcohol or water. Or, the barcode scanners can be wiped clean with a Sani-Cloth.

Warning: DO NOT IMMERSE IN WATER (scanner's mechanics could be damaged)

DO NOT USE BLEACH FOR CLEANING (scanner's material property may be affected)


**Also used to display the on-screen keyboard in Basic Mode (iOS only).*

CHARGE THE BATTERY

1. Insert scanner into Charging Dock, 6 Bay Charger or Charging Adapter.
 - Bundles available for Charging Dock and 6 Bay Charger.
2. Insert USB or plug into wall port.
3. The scanner will beep twice indicating adequate power is being supplied to the unit.




8 Hours



Side LED status


- Red = Charging
- Green = Fully charged



Charging Adapter



Charging Dock



6 Bay Charger

(NOT compatible with the iPhone 6/7/8 Plus or Xs Max)

Note: The scanner comes with a pre-installed rechargeable Lithium Ion battery, the initial full charging of the battery can take up to 8 hours.

Power On

Press and hold down the small power button on the side until the scanner beeps twice (low-high tone).

SCANNING BARCODES


After connecting the scanner to your device, open an application. Place the cursor where you want to enter the scanned data.

1. Hold the scanner a few inches from the barcode.
2. Aim, press and hold the trigger button.


By default, the scanner will beep, vibrate, and the side LED will flash green to confirm successful scan.



DuraSled DS800
~4" to 8"
scanning distance



DuraSled DS840
~6" to 12"
scanning distance






DuraSled DS860
~2" to 30"
scanning distance

BLUETOOTH CONNECTION MODES

Connect your reader using one of the following Bluetooth connection modes:

Bluetooth Connection Profiles

| Bluetooth Mode | Description |
|---|---|
| iOS Application Mode* (Default)  Use this mode with an Apple app designed for Socket Mobile barcode readers. | <ul style="list-style-type: none">• Use with an App developed for iOS devices• Software installation is required• Mode to use for iOS applications that support Socket Mobile readers |
| Android/Windows Application Mode  Use this mode with an Android app designed for Socket Mobile barcode readers. | <ul style="list-style-type: none">• Software installation is required• More efficient and reliable data communications for barcodes containing lots of data• Mode recommended for applications supporting Socket Mobile readers |
| Basic Keyboard Mode  Configures the barcode reader to Human Interface Device (HID). | <ul style="list-style-type: none">• NO software installation needed• Connects to most devices• Good for barcodes containing small amounts of data• Barcode reader interacts with host device like a keyboard |

***By default, the reader is set to iOS Application Mode.**

BLUETOOTH CONNECTION MODES

Operating System Connection Options

| Operating Systems (OS) | Devices | Bluetooth HID Support | Bluetooth SPP Support | Bluetooth Apple Serial Specific (MFi Mode) |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Android | Android 4.0.3 & later | Yes | Yes | N/A |
| Apple iOS | iPod, iPhone, & iPad | Yes | N/A | Yes |
| Windows PC | Windows 7, 8, 10 | Yes | Yes | N/A |
| Mac OS | Mac OS X 10.4 to 10.X Mac Books, Mac Mini, & iMac | Yes | No | N/A |

Note: To switch from one mode to the other you must remove the pairing information from both devices - host computer and the scanner. (see unpairing procedure on page 15)

The scanner will unpair and automatically power off. The next time you power on the scanner, it will be discoverable.

Select the appropriate mode and pair with the second host device.

COMPANION APP

Socket Mobile Companion helps you configure Socket Mobile barcode readers from the convenience of a mobile device.



Register a device and extend your warranty by 90 days

- Add multiple devices
- Purchase accessories (limited availability)
- Browse app partners

The Companion app enables you to configure the reader into the faster and more accurate App Mode, so it can be controlled by other apps, such as Shopify and Square, to name a couple of the 1000+ apps available.

The Socket Mobile Companion app is designed to ensure you get the maximum utility benefits from your Socket Mobile devices.



Scan this QR code with your mobile device to download our new app!



Scan this QR code with your mobile device to download our new app!





Connect Device in Basic Mode

In this mode the scanner functions and communicates similar to a keyboard. Therefore, the scanner will work with Notes, and any other application that supports an active cursor.

1. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable (unpaired and Bluetooth LED blinking).
2. Go to Settings > Bluetooth.
3. Make sure the Bluetooth is "On" and scan for devices.
4. In the list of found devices, tap S8xx [xxxxxx] to Pair.
5. The scanner will connect to the host device.
6. The scanner will beep once after it has connected.

**If you have trouble connecting or pairing with host device, turn host device's Bluetooth off/on, and/or perform factory reset on the scanner (see page 38).*

Now you are ready to scan barcodes!



Connect Apple iOS device in Application Mode

Please check with your scanner application vendor or visit www.socketmobile.com/appstore to confirm your scanner-enabled application supports the scanner.

If you are using the scanner with an Apple iOS device and a scanner-enabled Application that does not provide instructions how to connect your scanner, please use the following steps.

1. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable (unpaired). The Blue light should be blinking fast.
2. Scan the barcode to change the profile to Application Mode (MFI-SPP).

Use with iPad, iPod touch, and iPhones.



3. Turn on Bluetooth on the Apple device. Go to Settings > Bluetooth. A Bluetooth Devices search will begin.
4. Tap Socket S8xx[xxxxxx] in the list of other devices found. After a few seconds the status will change to "Connected" and the LED will stop blinking and turn solid blue.

Note: The characters in brackets are the last 6 characters of the Bluetooth Address.

APPLICATION MODE

5. Launch your scanner-enabled Application. The scanner will beep once indicating that it is connected to the appropriate application.

Now you are ready to scan barcodes!

APPLICATION MODE

Application Mode (SPP) for Windows (option 1) or Android (Auto Connect - No configuration required for Application pairing)

1. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable (unpaired). The Blue light should be blinking fast.
2. Scan the barcode to change the profile to Application Mode (SPP).



3. Turn on Bluetooth on the Android device. Go to Settings > Bluetooth. A Bluetooth Devices search will begin.
4. Tap Socket S8xx[xxxxxx] in the list of other devices found. After a few seconds the status will change to "Connected" and the LED will stop blinking and turn solid blue.

Note: The characters in brackets are the last 6 characters of the Bluetooth Address.

5. Launch your scanner-enabled Application. The scanner will beep once indicating that it is connected to the appropriate application.

Now you are ready to scan barcodes!

Connect Windows (option 2) in Application Mode


Note: Make sure you have administrative privileges.

1. Download the latest SocketScan 10 software from Socket Mobile's support web page.
2. Follow the on-screen instructions to install the software.
3. In SocketScan 10 Settings, select an incoming Bluetooth serial COM port.
Note: If there is none, please click Ports to create at least one new incoming COM port in Bluetooth settings.
4. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable to be connected to Bluetooth (unpaired and Bluetooth LED blinking).
5. Launch SocketScan 10 and click on the SocketScan icon in the task tray. In the pop-up menu, click Socket EZ Pair.
6. Scan the barcode that appears on the screen.
7. Open the Bluetooth settings, add and pair the scanner manually. (If prompted for a passkey, enter 0000)
8. Open SocketScan. From EZ pair, select the pre-paired Bluetooth option. Click on the scanner to pair.

Note: The characters in brackets are the last 6 characters of the Bluetooth Address.

Now you are ready to scan barcodes!

BLUETOOTH UNPAIRING



Note: This procedure will put the scanner in discoverable mode.

Step 1: Unpairing the scanner: Delete the Bluetooth Pairing

i If the scanner is paired with a device, unpair it before trying to connect to a different device.

- a. Power on the scanner.
- b. Press the scan button then power button and hold both until you hear 3 beeps.

The scanner will unpair and automatically power off. The next time you power on the scanner, it will be discoverable.

Step 2: Remove or forget the scanner from the Bluetooth list on the host device.



Important: Both steps above must be done to complete the unpairing.

FACTORY RESET


Factory Reset will restore the scanner to Factory Default settings (configured as shipped). If your scanner cannot scan the Factory Default barcode below, then **Follow the Factory Reset (button) sequence:**

Scan this barcode manually reset the scanner:




or follow the steps below to

1. Turn ON the scanner.



2. Press and hold the scan button¹, then quickly press and release the power button², while continuing to hold the scan button.



3. Let go of scan button after the scanner beeps once (after 15 seconds). Five confirmation tones will sound from high to low tones and then the scanner will turn OFF.




Note: If you follow this sequence, but release the scan button too early (before 15 seconds and the beep) the Factory Reset will fail.

RESTORE METHOD





NOTE: If your scanner remains in an unresponsive state after following the Factory Reset, use the Restore Method as a last resort.

The Restore Method should be the last attempt used to revive an unresponsive scanner. It will reinitialize the core hardware.

1. Make sure your scanner is OFF.
2. Press and hold the power button until the LED light goes on and off (about 15 seconds)



STATUS INDICATORS


| Top LED Bluetooth | LED Activity | Meaning |
|--|--|---|
|  | Quick Blinking Blue (2 blinks every second) | Discoverable - waiting for a host Bluetooth connection. |
| | Slow Blinking Blue (1 blink every second) | Scanner is attempting to connect to the last known host device. After 1 minute of blinking, scanner will stop searching. |
| | Solid Blue | Scanner connected |
| Side LED | LED Activity | Meaning |
|  | Blink Green Once | Good Scan/Read |
| Side LED Battery Status | LED Activity | Meaning |
| Connected to power  | Solid Red (while charging) | Charging the battery |
| | Solid Green (while charging) | Battery is full |
| Not connected to power  | No Light | Battery capacity above 20% |
| | Blinking Red | Battery capacity below 20% |


STATUS INDICATORS

| Beep Pattern | Sound Meaning |
|---|--|
| Low-High Tone | Power On |
| High-Low Tone | Power Off |
| High-High Tone | Power Supply detected and scanner started charging |
| 1 Low Beep | Scanner has toggled on-screen keyboard or keyboard toggle feature is enabled (iOS devices only) |
| 1 Beep | Scanner connected to device and is ready to scan barcodes |
| 1 Beep | Data successfully scanned |
| 2 Beeps (same tone) | Scanner disconnected |
| 1 Long Beep | Scanner gave up searching for a host |
| 3 Beeps (escalating tone) | Scanner has been reconfigured (the command barcode was scanned successfully) |
| 3 Beeps (escalating tone followed by long tone) | The command barcode did NOT work! (Verify if the command barcode used is valid for your scanner and try again) |

STATUS INDICATORS

| Vibrate | Meaning |
|---------|---------------------------|
| Vibrate | Data successfully scanned |

 Command Barcodes are available on pages [37-42](#) to modify the LED, beep, and vibrate settings.

 If you are using a scanner-enabled application, typically the application provides settings for LED, beep, and vibrate settings.

Configuration Settings

| Time after powering on Scanner | Bluetooth mode |
|--------------------------------|--|
| 0-5 minutes | Discoverable and connectable |
| 5 minutes | If connection is not made, scanner powers off |
| 2 hours | If your scanner is connected but not used it will power off in 2 hours. When trigger button is pressed the timer is reset. |

QUICK PROGRAMMING

Scan command barcode(s) to quickly configure the Scanner.

 **Make sure the scanner is not connected to a device before scanning a command barcode! See page 17 for unpairing instructions.**

For a complete set of command barcodes, download the Command Barcodes Sheet: <https://socketmobile.com/support/download>

Charging Stand Modes

Auto Mode

Scan the barcode to configure your scanner to automatically detect barcodes without pressing the scan button.

*Only works when in Charging Stand.



#FNB 41FBA50003#

Mobile Mode - Normal (default)*

Scanning this bar code will enable the scanner to enter mobile mode. It will always be in manual trigger mode even when placed in the stand or cradle.

*Scanner Factory Reset returns to Mobile Mode.



#FNB 41FBA50000#

QUICK PROGRAMMING

 **Important!** Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode!

Bluetooth Connection Modes

Basic Mode (HID) *(default)*

Configures the Scanner to Human Interface Device (HID) mode as a Keyboard class device



#FNB00F40001#

Application Mode (MFi-SPP) for Apple iOS devices

Configures scanner to work with an application.



#FNB00F40002#

Application Mode (SPP) for Windows or Android 8.0 and later (Auto Connect - Scan the barcode and pair the scanner with your device.)



#FNB00F40003#

Application Mode (SPP) for Windows or Android version 7.0 and lower

Configures scanner to Serial Port Profile.



#FNB00F40000#

QUICK PROGRAMMING




Always Active Mode

For busy days on the job, try using the Active Mode to keep you moving faster. Avoid the hassle of turning the scanner on again and reconnecting to your host device.

Scan one of the barcodes below and reconfigure the scanner to remain on longer.

Note: Turn off the host device's Bluetooth prior to scanning one of the alternate timer barcodes. Then turn the Bluetooth back on.

Power cycle the scanner (turn off/on).

| Bluetooth Connection Modes | |
|---|--|
| Scanner Always On* Configures the scanner to never power off. |  #FNB012100000000# |
| Continuous Power for 8 hours* Scan Barcode to configure the scanner to remain on for 8 hours. |  #FNB012101E001E0# |
| Continuous Power for 4 hours* Scan Barcode to configure the scanner to remain on for 4 hours. |  #FNB012100F000F0# |

***These settings drain the battery faster. It is assumed you will charge the scanner within a 24-hour period or overnight. If you don't, the scanner's battery will drain completely.**

QUICK PROGRAMMING

Return Scanner to Default Setting

Turns the scanner off when it is not in use – 3 to 5 minutes after being disconnected from host device.



#FNB012100780005#

QUICK PROGRAMMING

 **Important!** Make sure the Scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode!

Beep Settings

Beep after scanner Decodes Data ON (default)

Enables scanner to beep to indicate successful scans.



#FNB0119E000100030078004B#

Beep after scanner Decodes Data OFF





Disables scanner from beeping to indicate successful scans.



#FNB01190E000100000078004B#

QUICK PROGRAMMING

SCAN ONE OF THE BARCODES TO ENABLE/DISABLE VIBRATE AND BEEP SETTINGS.

| Vibrate/Beep Modes | |
|--|---|
| Vibrate ON (default) Enables barcode reader to vibrate to indicate successful scans. |  |
| Vibrate OFF Disables barcode reader from vibrating to indicate successful scans. |  |
| Beep ON (default) Enables barcode reader to beep to indicate successful scans. |  |
| Beep OFF Disables barcode reader from beeping to indicate successful scans. |  |

QUICK PROGRAMMING

Vibrate Settings

Vibrate ON (default)
Enables scanner to vibrate to indicate successful scans.



Vibrate OFF
Disables scanner from vibrating to indicate successful scans.



Factory Default

Factory Reset
Revert all settings to factory defaults. The scanner will power off after scanning this barcode.



For more command codes go to:
<https://socketmobile.com/support/download>

HELPFUL RESOURCES

Product Specifications:

Apple iPhone and iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Technical Support & Product Registration:

support.socketmobile.com

Phone: 800-279-1390 +1-510-933-3020 (worldwide)

Warranty Checker:

socketmobile.com/support/warranty-checker

Socket Mobile Developer Program:

Learn more at: socketmobile.com/developers

The Command Barcodes (Advanced Scanner Configurations) can be download at: socketmobile.com/support/downloads

SAFETY AND HANDLING INFORMATION

 **WARNING:** Failure to follow these safety instructions could result in fire or other injury or damage to the barcode scanners or other property.

Carrying and Handling the scanners: The Socket Mobile barcode scanner contains sensitive components. Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects into this unit.

Do not attempt to disassemble the product. Should your unit need service, contact Socket Mobile technical support at <https://support.socketmobile.com/>

Changes or modifications of this product, not expressly approved by Socket Mobile may void the user's authority to use the equipment.

Do not charge the scanner using an AC adapter when operating the unit outdoors, or in the rain.

Operating Temperature - this product is designed for a maximum ambient temperature of 50° degrees C or 122° degrees F.

Pacemaker Disclaimer: We do not have specific information on the effect(s) of vibration or devices with Bluetooth wireless technology on pacemakers. Socket Mobile cannot provide any specific guidance. Individuals who are concerned with using the barcode scanner should immediately turn the device off.

FCC ID: LUBMA41



Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device meets the FCC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

IC ID: 2529A-MA41S8



**Industrie
Canada**

**Industry
Canada**

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Marking & European Union Compliance



Products intended for sale within the European Union are marked with a CE Mark, which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or ENs are included: Normes (EN), as follows:

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

Low Voltage Directives: 2014/35/EU

RED Directive: 2014/53/EU

EMC Directive: 2014/30/EU



RoHS Directive: 2011/65/EC

WEEE Directive: 2012/19/EC

Supplementary Information:

Safety: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Telec Marking Compliance



Products intended for sale within the country of Japan are marked with a Telec mark, which indicates compliance to applicable Radio Laws, Articles and Amendments.

BATTERY WARNING STATEMENTS

This device contains a rechargeable Lithium Ion battery.



Stop charging scanners if charging isn't completed within the normal specified time (approx. 8 hours).

Stop charging the battery if the scanner case becomes abnormally hot, or shows signs of odor, discoloration, deformation, or abnormal conditions is detected during use, charge, or storage.

Stop using the scanner if the enclosure is cracked, swollen or shows any other signs of mis-use. Discontinue immediately and email support@socketmobile.com.

Your device contains a rechargeable Lithium Ion battery, which may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

Do not charge in hot temperatures over 60 degrees C or 140 degrees F.

- Never throw the battery into a fire, as that could cause the battery to explode.
- Never short circuit the battery by bringing the terminals in contact with another metal object. This could cause personal injury, or fire, and could also damage the battery.
- Never dispose of used batteries with other ordinary solid wastes. Batteries contain toxic substances.

BATTERY WARNING STATEMENTS

- Dispose of used batteries in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries.
- Never expose this product or the battery to any liquids.
- Do not shock the battery by dropping it or throwing it.



If this unit shows any type of damage, such as bulging, swelling or disfigurement, discontinue use and email support@socketmobile.com.

Product Disposal

Your device should not be placed in municipal waste. Please check local regulations for disposal of electronic products.

CAUTION:

Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type.

Only use Lithium Ion rechargeable batteries provided by the manufacturer.

LED DEVICES

 **Caution:** DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LED BEAM.


LED DEVICE:

The DuraSled DS800, DS840, and DS860 contain a LED-type scan engine.

For the LED version of this engine, the following applies:

- Complies with EN/IEC 62471 (Exempt Group)
- LED output is in the 630–670nm range (visible red).
- LED devices are not considered to be hazardous when used for their intended purpose.

The following statement is required to comply with US and international regulations:

 **Caution:** Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous LED light exposure.

REGULATORY COMPLIANCE

CE MARKING AND EUROPEAN UNION COMPLIANCE

Testing for compliance to CE requirements was performed by an independent laboratory. The unit under test was found compliant with all the applicable Directives, 2004/108/EC and 2006/95/EC.

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The WEEE directive places an obligation on all EU-based manufacturers and importers to take-back electronic products at the end of their useful life.

RoHS STATEMENT OF COMPLIANCE

This product is compliant to Directive 2011/95/EC.

NON-MODIFICATION STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance.

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

Low Voltage Directives: 2014/35/EU

RED Directive: 2014/53/EU

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EC

WEEE Directive: 2012/19/EC

Supplementary Information:

Safety: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



LIMITED WARRANTY

Socket Mobile Incorporated (Socket) warrants this product against defects in material and workmanship, under normal use and service, for one (1) year from the date of purchase. Product must be purchased new from a Socket Authorized Distributor or Reseller. Used products and products purchased through non-authorized channels are not eligible for this warranty support.

Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Consumables such as batteries, removable cables, cases, straps, and chargers: 90 day coverage only

For more warranty information, please visit:
<https://socketmobile.com/support/downloads>

EXTEND YOUR WARRANTY



SocketCare Extended Warranty Coverage

Purchase SocketCare within 60 days from the date of purchase of the reader.

Product Warranty: The barcode reader's warranty period is one year from the date of purchase. Consumables such as batteries and charging cables have a limited warranty of 90 days. Extend your reader's standard one-year limited warranty coverage up to five years from the date of purchase.

Additional service features are available to further enhance your warranty coverage:

- Warranty period extension only
- Express Replacement Service
- One-Time Accidental Coverage
- Premium Service

For detailed information visit:
socketmobile.com/support/socketcare



DS800, DS840, & DS860 DuraSled™ Sled-Scanner Benutzerhandbuch



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---------------------------|-----|
| Lieferumfang | 3 |
| Optionales Ladezubehör | 3 |
| Produktinformationen | 4 |
| Akku laden | 5 |
| Barcodes scannen | 6 |
| Bluetooth-Verbindungsmodi | 7-8 |

So richten Sie Ihren Scanner ein:

| | |
|-----------------------------|---|
| Companion App herunterladen | 9 |
|-----------------------------|---|

Sie können Companion App nicht verwenden?

So richten Sie Ihren Scanner im Basismodus ein

| | |
|----------------------------|----|
| Apple, Android, Windows 10 | 10 |
|----------------------------|----|

So richten Sie Ihren Scanner im Anwendungsmodus ein

| | |
|---------|-------|
| Apple® | 11-12 |
| Android | 13 |
| Windows | 14 |

| | |
|---|-------|
| Bluetooth-Verbindung beenden (unpairing) | 15 |
| Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset) | 16 |
| Wiederherstellungsmethode | 17 |
| Statusanzeigen | 18-20 |
| Schnellprogrammierung | 21-27 |
| Hilfreiche Informationsquellen | 28 |
| Akkuwarnung, Sicherheit, Konformität, Garantie | 29 |

LIEFERUMFANG



DuraSled®
Barcode-Sled-Scanner
der Serie 800




USB-
Ladekabel




Kurzanleitung


OPTIONALES LADEZUBEHÖR



DuraCase
Lade-
adapter



DuraCase
Tischladegerät




DuraCase
6-fach
Multi-Ladestation

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Socket Mobile entscheiden haben! Fangen wir an!

© 2022 Socket Mobile, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Socket®, das Socket-Mobile-Logo, SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile DuraCase™ und Battery Friendly® sind eingetragene Schutzmarken oder Schutzmarken von Socket Mobile, Inc. Microsoft® ist eine eingetragene Schutzmarke von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ und Xcode® sind registrierte Schutzmarken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Technologie-Wortmarke und das Bluetooth-Logo sind eingetragene Schutzmarken der Bluetooth SIG, Inc. USA und jegliche Nutzung dieser Marken durch Socket Mobile, Inc. ist lizenziert. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

PRODUKTINFORMATION



Die Barcode-Scanner von Socket Mobile können mit einem mit Isopropylalkohol oder Wasser befeuchteten Tuch abgewischt werden. Es kann auch ein Hygienetuch genutzt werden.

Warnung: NICHT IN WASSER EINTAUCHEN (die Mechanik des Scanners könnte beschädigt werden)

KEINE BLEICHE ZUR REINIGUNG VERWENDEN (die Materialeigenschaften des Scanners können beeinträchtigt werden)


* Dient auch zur Anzeige der Bildschirmtastatur im Basismodus Tastatur (nur iOS).

AKKU LADEN

1. Setzen Sie den Scanner in das Tischladegerät, die 6-fach-Multi-Ladestation oder den Ladeadapter ein.
 - Kombi-Paketangebote für Tischladegerät und 6-fach-Multi-Ladestation erhältlich.
2. Stecken Sie den USB-Anschluss ein oder den Stecker in die Steckdose.
3. Der Scanner zeigt mit einem zweifachen Signalton eine adäquate Stromversorgung an.




8 Stunden



Seitliche LED-Statusanzeige


- Rot = Ladevorgang aktiv
- Grün = vollständig geladen



Lade-
adapter



Tischladegerät



6-fach
Multi-Ladestation

(NICHT kompatibel mit den iPhones 6, 7, 8 Plus oder Xs Max)

Hinweis: Der Scanner wird mit einem vorinstallierten Lithium-Ion-Akku ausgeliefert, die erste vollständige Ladung kann bis zu 8 Stunden dauern.

Einschalten

Betätigen Sie den kleinen Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt, bis der Scanner einen zweifachen Signalton von sich gibt (hoch-tief).

BARCODE SCANNEN


Öffnen Sie nach dem Anschluss des Scanners an Ihr Gerät eine Anwendung. Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die gescannten Daten eingeben möchten.

1. Halten Sie den Scanner einige Zentimeter von dem Barcode entfernt.
2. Zielen Sie, drücken und halten sie die Scan-Auslösetaste.


Standardmäßig ertönt ein Signalton und der Scanner vibriert, die seitliche LED-Anzeige blinkt grün, um einen erfolgreichen Scan zu bestätigen.



DuraSled DS800
~ 10 bis 20 cm
Scan-Abstand



DuraSled DS840
~ 15 bis 30 cm
Scan-Abstand






DuraSled DS860
~ 5 bis 76 cm
Scan-Abstand

BLUETOOTH-VERBINDUNGSMODI

Verbinden Sie Ihr Lesegerät mit einem der folgenden Bluetooth-Verbindungsmodi:

Bluetooth-Verbindungsprofile

| Bluetooth-Modus | Beschreibung |
|---|--|
| iOS-Anwendungsmodus* (default)  Nutzen Sie diesen Modus mit Apple-Anwendungen konzipiert für Socket Mobile Barcode-Lesegeräte. | <ul style="list-style-type: none">• Verwendung mit einer für iOS-Geräte entwickelten Anwendung• Software-Installation erforderlich• Modus für iOS-Anwendungen, die Socket-Mobile-Lesegeräte unterstützen |
| Android-/Windows-Anwendungsmodus  Nutzen Sie diesen Modus mit Android-Anwendungen konzipiert für Socket Mobile Barcode-Lesegeräte. | <ul style="list-style-type: none">• Software-Installation erforderlich• Effizientere und zuverlässigere Datenkommunikation für Barcodes mit großem Datenvolumen.• Empfohlener Modus für Anwendungen, die Socket-Mobile-Lesegeräte unterstützen |
| Basismodus Bildschirmstastatur (Basic Keyboard Mode)  Konfiguriert das Barcode-Lesegerät als Human Interface Device (HID). | <ul style="list-style-type: none">• KEINE Softwareinstallation nötig• Verbindet sich mit den meisten Endgeräten• Geeignet für Barcodes mit wenig Datenvolumen• Das Barcode-Lesegerät interagiert mit dem Host-Gerät wie eine Tastatur |

* Standardmäßig befindet sich das Lesegerät im iOS-Anwendungsmodus.

BLUETOOTH-VERBINDUNGSMODI

Verbindungsoptionen für Betriebssysteme

| Betriebssysteme (OS) | Mobilgeräte und Host-PCs | Bluetooth HID-Unterstützung | Bluetooth SPP-Unterstützung | Bluetooth Apple Serial Specific (MFi-Modus) |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Android | Android 4.0.3 & folgende | Ja | Ja | Nicht verfügbar |
| Apple iOS | iPod, iPhone & iPad | Ja | Nicht verfügbar | Ja |
| Windows PC | Windows 7, 8, 10 | Ja | Ja | Nicht verfügbar |
| Mac OS | Mac OS X 10.4 bis 10.X Mac Books, Mac Mini & iMac | Ja | Nein | Nicht verfügbar |

Hinweis: Um von einem Modus in einen anderen zu wechseln, müssen zunächst die Verbindungsinformationen entfernt werden. Das gilt für beide Geräte, Host-PC und Scanner. (siehe Verbindung beenden auf Seite 15)

Die Verbindung des Scanners wird beendet und automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie jetzt den Scanner einschalten, wird er wieder auffindbar sein.

Wählen Sie den geeigneten Modus und verbinden Sie den Scanner mit einem weiteren Host-Gerät.

COMPANION APP

Socket Mobile Companion unterstützt Sie bei der Konfiguration von Socket Mobile Barcode-Lesegeräten, ganz bequem von einem Mobilgerät aus.



Geräteregistrierung inkl. Garantieerweiterung um 90 Tage

- Hinzufügen mehrerer Geräte
- Kauf von Zubehör (limitierte Verfügbarkeit)
- Anwendungspartner suchen und finden

Mit der Companion App können Sie Ihr Lesegerät für den schnelleren und akkuraten Anwendungsmodus konfigurieren. Damit kann es auch von anderen Anwendungen gesteuert werden, z. B. von Shopify und Square, um nur zwei von mehr als 1000 verfügbaren Anwendungen zu nennen.

Die Socket Mobile Companion App ist darauf ausgerichtet, für Sie die größtmögliche Leistung Ihres Socket Mobile-Geräts nutzbar zu machen.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Mobilgerät, um unsere neue App herunterzuladen!



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Mobilgerät, um unsere neue App herunterzuladen!





Verbinden Sie Ihr Mobilgerät im Basismodus

In diesem Modus funktioniert und kommuniziert der Scanner ähnlich wie eine Tastatur. Daher funktioniert er mit Notes und allen anderen Anwendungen, die einen aktiven Cursor unterstützen.

1. Schalten Sie den Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner erkennbar ist (nicht verbunden/blinkende Bluetooth-LED).
2. Gehen Sie zu „Settings“ > „Bluetooth“.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
4. Tippen Sie in der Liste der erkannten Geräte auf „DS8xx“ [xxxxxx], um Ihren Scanner zu verbinden.
5. Der Scanner wird sich mit dem Host-Gerät verbinden.
6. Der Scanner gibt einen Signalton ab, sobald die Verbindung hergestellt ist.

** Wenn Sie Probleme mit der Verbindung oder Verbindungsherstellung mit dem Host-Gerät haben, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion des Host-Geräts aus und wieder ein, und/oder stellen Sie die Werkseinstellungen des Scanners wieder her (siehe Seite 38).*

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!



Verbinden Sie Ihr Apple-iOS-Gerät im Anwendungsmodus

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Anwendungsanbieter, ob Ihre Scan-Anwendung von SocketScan unterstützt wird. Sie können auch auf unserer Webseite nachsehen: www.socketmobile.com/appstore.

Wenn Sie Ihren Scanner mit einem Apple iOS-Gerät und einer lesefähigen Anwendung verwenden wollen, die keine Anleitung zur Verbindungsherstellung mit dem Scanner bereitstellt, fahren Sie bitte fort wie folgt.

1. Schalten Sie den Scanner ein. Stellen Sie sicher, dass der Scanner auffindbar ist (unpaired). Das blaue Licht sollte schnell blinken.
2. Scannen Sie den Barcode, um das Profil „Anwendungsmodus“ (MFI-SPP) einzustellen.

Kann mit iPad, iPod touch und iPhones genutzt werden.




3. Schalten Sie Bluetooth auf dem Apple-Gerät ein. Gehen Sie zu „Settings“ > „Bluetooth“. Eine Suche nach Bluetooth-Geräten wird gestartet.
4. Tippen Sie auf Socket DS8xx[xxxxxx] in der Liste der gefundenen Geräte. Nach einigen Sekunden ändert sich der Status zu „Connected“ und die blaue LED-Anzeige des Scanners hört auf zu blinken, sie wechselt zu dauerhaft blauem Licht.

Hinweis: Die letzten 6 Zeichen in Klammern sind die Bluetooth-Adresse.

ANWENDUNGSMODUS

5. Starten Sie Ihre scan-fähige Anwendung. Der Scanner gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass er mit der entsprechenden Anwendung verbunden ist.

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!

 **Android- oder Windows-Gerät (Option 1) im Anwendungsmodus verbinden**
(Automatische Verbindung - Keine Konfiguration für die Anwendungsverbindung erforderlich)

1. Schalten Sie den Scanner ein. Stellen Sie sicher, dass der Scanner auffindbar ist (unpaired). Das blaue Licht sollte schnell blinken.
2. Scannen Sie den Barcode, um das Profil „Anwendungsmodus“ (SPP) einzustellen.



#FNB00F40003#

3. Schalten Sie Bluetooth auf dem Android-Gerät ein. Gehen Sie zu „Settings“ > „Bluetooth“. Eine Suche nach Bluetooth-Geräten wird gestartet.
4. Tippen Sie auf Socket DS8xx[xxxxxx] in der Liste der gefundenen Geräte. Nach einigen Sekunden ändert sich der Status zu „Connected“ und die blaue LED-Anzeige des Scanners hört auf zu blinken, sie wechselt zu dauerhaft blauem Licht.
Hinweis: Die letzten 6 Zeichen in Klammern sind die Bluetooth-Adresse.
5. Starten Sie Ihre scan-fähige Anwendung. Der Scanner gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass er mit der entsprechenden Anwendung verbunden ist.

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!

Verbinden Sie Ihr Windows-Gerät im Anwendungsmodus (Option 2)

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie über Administrationsrechte verfügen.)


1. Laden Sie neu neueste Version unserer SocketScan 10 Software von unserer Support-Webseite herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.
3. Wählen Sie in den SocketScan-10-Einstellungen einen seriellen Bluetooth COM-Eingangsport.

Hinweis: Sollte kein solcher Port existieren, erstellen Sie bitte einen neuen COM-Eingangsport, indem Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf „Ports“ klicken.

4. Schalten Sie den Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner erkennbar ist (nicht verbunden/blinkende Bluetooth-LED).
 5. Starten Sie SocketScan 10 und klicken Sie auf das SocketScan-Symbol in der Taskleiste. Klicken Sie im Pop-up-Menü auf „Socket EZ Pair“.
 6. Scannen Sie den Barcode auf dem Bildschirm.
 7. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen, fügen Sie den Scanner hinzu und verbinden Sie ihn manuell. (Wenn Sie nach einem Passkey gefragt werden, geben Sie 0000 ein)
 8. Öffnen Sie SocketScan. Wählen Sie unter „EZ pair“ die Option „Pre-paired Bluetooth“. Klicken Sie auf den Scanner, um die Verbindung herzustellen.
- Hinweis: Die letzten 6 Zeichen in Klammern sind die Bluetooth-Adresse.*

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!

BEENDEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG (UNPAIRING)



Hinweis: Diese Prozedur versetzt Ihren Scanner in den Erkennungsmodus.

Schritt 1: Verbindung des Scanners beenden: Entfernen der bestehenden Bluetooth-Verbindung

i Wenn der Scanner mit einem Mobilgerät verbunden ist, heben Sie zunächst diese Verbindung auf, bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.

- Schalten Sie den Scanner ein.
- Drücken Sie erst die Scan-Auslösetaste, dann die Ein-/Ausshalter, halten Sie beide Tasten gedrückt, bis Sie 3 Signaltöne hören.

Der Scanner wird entkoppelt und automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie jetzt den Scanner einschalten, wird er wieder auffindbar sein.

Schritt 2: Entfernen bzw. Vergessen des Scanners aus der Bluetooth-Liste des Host-Geräts.

! **Wichtig:** Beide oben genannten Schritte müssen ordnungsgemäß umgesetzt sein, um die Verbindungstrennung abzuschließen.

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN (Factory Reset)


Mit der Funktion „Factory Reset“ wird der Scanner auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Konfiguration bei Auslieferung). Wenn Ihr Scanner den unten stehenden Barcode für die Werkseinstellungen nicht scannen kann, **folgen Sie der nachfolgenden Sequenz (Taste):**




Scannen Sie diesen Barcode

oder führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Scanner manuell zurückzusetzen:

1. Schalten Sie den Scanner EIN.



2. Halten Sie die Scan-Auslösetaste¹ gedrückt und drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter², während Sie die Scan-Taste weiterhin gedrückt halten.



3. Lassen Sie die Scan-Auslösetaste los, nachdem der Scanner einen Signalton abgegeben hat (15 Sekunden). Es sind fünf Bestätigungstöne zu hören, von hoch bis tief, anschließend schaltet sich der Scanner ab.




Hinweis: Wenn Sie diese Sequenz befolgen, aber die Auslösetaste zu früh loslassen (weniger als 15 Sekunden, vor dem Signalton), wird kein Factory Reset durchgeführt.

WIEDERHERSTELLUNGSMETHODE





HINWEIS: Sollte Ihr Scanner nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen weiterhin nicht reagieren, verwenden Sie als letzten Ausweg die Wiederherstellungsmethode.

Der Hardware-Reset sollte immer das letzte Mittel sein, um einen nicht reagierenden Scanner wiederzubeleben. Dadurch wird die Kern-Hardware neu initialisiert.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Scanner ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet und wieder erlischt (dieser Vorgang sollte etwa 15 Sekunden dauern).



STATUSANZEIGEN


| Obere LED-Anzeige Bluetooth | LED-Aktivität | Bedeutung |
|--|---|---|
|  | Blau, schnelles Blinken (2 Blinksignale pro Sekunde) | Auffindbar - Wartet auf Bluetooth-Host-Verbindung |
| | Blau, langsames Blinken (1 Blinksignal pro Sekunde) | Scanner versucht, eine Verbindung mit dem letzten bekannten Host-Gerät herzustellen. Nach 1 Minute (Blinklicht) hört der Scanner auf zu suchen. |
| | Blau, Dauerlicht • | Scanner verbunden |
| Seitliche LED-Anzeige | LED-Aktivität | Bedeutung |
|  | Grün, einmaliges Blinken • | Guter Scan/Lesevorgang |
| Seitliche LED-Anzeige Akku-Status | LED-Aktivität | Bedeutung |
| <p>Mit Stromverbindung</p>  | Rot, Dauerlicht (Ladenvorgang) | Laden des Akkus |
| <p>Ohne Stromverbindung</p>  | Kein Licht | Akkukapazität über 20% |
| | Rot, blinkend • | Akkukapazität unter 20% |


STATUSANZEIGEN

| Signaltonmuster | Bedeutung des Signal |
|--|---|
| Tief-Hoch | Einschalten |
| Hoch-Tief | Ausschalten |
| Hoch-Hoch | Netzgerät erkannt und Ladevorgang gestartet |
| 1 Signalton, tief | Scanner hat zur Bildschirmtastatur umgeschaltet oder die Umschaltfunktion für die Tastatur ist aktiviert (nur iOS-Geräte) |
| 1 Signalton | Scanner ist einsatzbereit mit einem Gerät verbunden |
| 1 Signalton | Scan erfolgreich |
| 2 Signaltöne, identisch | Scanner nicht verbunden |
| 1 Signalton, lang | Scanner hat Suche nach Host-Gerät abgebrochen |
| 3 Signaltöne, ansteigend | Scanner wurde neu konfiguriert (Kommando-Barcode erfolgreich gescannt) |
| 3 Signaltöne, ansteigend, gefolgt von langem Ton | Kommando-Barcode hat NICHT funktioniert! (Überprüfen Sie, ob der verwendete Kommando-Barcode für Ihren Scanner gültig ist und versuchen Sie es erneut.) |

STATUSANZEIGEN

| Vibration | Bedeutung |
|-----------|-----------------------------------|
| Vibration | Daten wurden erfolgreich gescannt |

 Kommando-Barcodes für die Modifizierung von LED-Anzeigen, Signalton und Vibration sind auf den Seiten [37-42](#) verfügbar.

 Falls Sie eine scan-fähige Anwendung verwenden, stellt in der Regel diese die Einstellungen für LED, Signalton und Vibrationen bereit.

Konfigurationseinstellungen

| Funktionszeitraum nach Einschalten des Scanners | Bluetooth-Modus |
|---|--|
| 0-5 Minuten | Erkennbar, kann verbunden werden |
| 5 Minuten | Sollte keine Verbindung hergestellt werden, schaltet sich der Scanner ab. |
| 2 Stunden | Wenn der Scanner verbunden ist, aber nicht benutzt wird, schaltet er sich nach 2 Stunden ab. Nach Betätigung der Auslösetaste, wird der Timer zurückgesetzt. |

Scannen Sie einen oder mehrere Kommando-Barcodes/s, um den Scanner zu konfigurieren.



Stellen Sie vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes sicher, dass der Scanner nicht mit einem Gerät verbunden ist! Weitere Anleitungen siehe Seite [17](#).

Einen vollständigen Satz von Kommando-Barcodes finden Sie auf der Seite Kommando-Barcodes: <https://socketmobile.com/support/download>

Ladeständer-Modi

Auto-Scan-Modus

Scannen Sie den Barcode, um Ihren Scanner so zu konfigurieren, dass er Barcodes automatisch erkennt, ohne die Scan-Taste zu drücken.

* Funktioniert nur im Tischladegerät.



#FNB 41FBA50003#

Mobil-Modus - Normalmodus (default)*

Mit dem Scannen dieses Barcodes wird der Scanner in den Mobil-Modus versetzt. Das Gerät wird im manuellen Scan-Modus bleiben, auch wenn es im Ständer oder in der Schale liegt.

* Der Scanner kehrt in den mobilen Scan-Modus zurück.



#FNB 41FBA50000#



Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer verbunden ist.

Bluetooth-Verbindungsmodi

Basismodus (HID) (default)

Versetzt den Scanner in den HID-Modus (Human Interface Device), in dem er eine Tastatur emuliert.



#FNB00F40001#

Anwendungsmodus (MFi-SPP) für Apple iOS-Geräte

Konfiguriert den Scanner für die Funktion mit einer Anwendung.



#FNB00F40002#

Anwendungsmodus (SSP) für Windows oder Android Version 8.0 und höher

(Automatische Verbindung - Scannen Sie den Barcode, verbinden Sie den Scanner mit Ihrem Gerät).



#FNB00F40003#

Anwendungsmodus (SPP) für Windows oder Android Version 7.0 und niedriger

Konfiguriert den Scanner für den Anwendungsmodus (SPP).



#FNB00F40000#




Kontinuierlicher Aktiv-Modus

An stressigen Arbeitstagen können Sie den Aktiv-Modus nutzen, um schneller voranzukommen. Dann müssen Sie den Scanner nicht mehr einschalten und die Verbindung zum Host-Gerät wiederherstellen.

Scannen Sie einen der unten aufgeführten Barcodes und konfigurieren Sie den Scanner so, dass er länger eingeschaltet bleibt.

Hinweis: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Host-Geräts aus, bevor Sie einen der alternativen Timer-Barcodes scannen. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion wieder ein.

Schalten Sie den Scanner ein und wieder aus (turn off/on).

| Bluetooth-Verbindungsmodi | |
|--|--|
| Scanner bleibt ständig eingeschaltet Konfiguriert den Scanner so, dass er sich nicht abschaltet. |  #FNB012100000000# |
| Ununterbrochene Leistung für 8 Stunden* Barcode scannen, um den Scanner so zu konfigurieren, dass er 8 Stunden lang eingeschaltet bleibt. |  #FNB012101E001E0# |
| Ununterbrochene Leistung für 4 Stunden* Barcode scannen, um den Scanner so zu konfigurieren, dass er 4 Stunden lang eingeschaltet bleibt. |  #FNB012100F000F0# |

*** Diese Einstellungen entladen den Akku schneller. Es wird empfohlen, dass Sie den Scanner innerhalb von 24 Stunden oder über Nacht aufladen. Falls nicht, wird der Akku des Scanners vollständig entladen.**

Scanner auf Standardeinstellung zurücksetzen

Schaltet den Scanner aus, wenn er nicht benutzt wird, d. h. 3 bis 5 Minuten nachdem er vom Host-Gerät getrennt wurde.



#FNB012100780005#



Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer verbunden ist!

SignaltonEinstellungen

Signalton nach dem Dekodieren von Daten EIN
(default)

Aktiviert Signalton nach erfolgreichen Scans.



#FNB0119E000100030078004B#





Signalton nach dem Dekodieren von Daten AUS

Deaktiviert Signalton nach erfolgreichen Scans.



#FNB01190E000100000078004B#

Scannen Sie einen der Barcodes, um die Einstellungen für Vibrationsalarm und Signalton zu aktivieren/deaktivieren.

| Vibrations- /Signalton-Modi | |
|--|--|
| Vibration EIN (default) Aktiviert Vibration des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans. |  |
| Vibration AUS Deaktiviert Vibration des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans. |  |
| Signalton EIN (default) Aktiviert Signalton des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans. |  |
| Signalton AUS Deaktiviert Signalton des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans. |  |


Vibrationseinstellungen

Vibration EIN (default)
Aktiviert Vibration nach
erfolgreichen Scans.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibration AUS
Deaktiviert Vibration nach
erfolgreichen Scans.



#FNB013100010000#

Werksteinstellungen

**Werkseinstellungen wieder-
herstellen (Factory Reset)**
Alle Konfigurationen werden auf
die Werkseinstellungen zurück-
gesetzt. Der Scanner schaltet
sich nach dem Scannen dieses
Barcodes automatisch ab.



#FNB00F0#

Weitere Kommando-Codes finden Sie unter:
<https://socketmobile.com/support/download>

HILFREICHE INFORMATIONQUELLEN

Produktspezifikationen

Apple iPhone und iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Technischer Support & Produktregistrierung:

support.socketmobile.com

Telefon: 800-279-1390 +1-510-933-3020 (Weltweit)

Garantieüberprüfung:

socketmobile.com/support/warranty-checker

Socket Mobile-Entwicklerprogramm:

Weitere Informationen finden Sie unter: socketmobile.com/developers

Die Kommando-Barcodes (Erweiterte Scanner-Konfigurationen) können heruntergeladen werden unter: socketmobile.com/support/downloads



WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden oder anderen Verletzungen oder zu Schäden an den Lesegeräten oder an anderen Gegenständen führen.

Transport und Handhabung der Scanner: Der Barcode-Scanner von Socket Mobile enthält empfindliche Komponenten. Dieses Gerät darf nicht zerlegt, geöffnet, zerquetscht, gebogen, verformt, durchstochen, geschreddert, in der Mikrowelle erhitzt, verbrannt oder angemalt oder mit Fremdkörpern versehen werden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Sollte Ihr Gerät gewartet werden müssen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Socket Mobile unter <https://support.socketmobile.com/>

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Socket Mobile genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Laden Sie den Scanner nicht mit einem Netzadapter auf, wenn Sie das Gerät im Freien oder im Regen betreiben.

Betriebstemperatur - Dieses Produkt ist für eine maximale Umgebungstemperatur von 50° C ausgelegt.

Haftungsausschluss für Herzschrittmacher: Derzeit liegen uns keine spezifischen Informationen über die Auswirkungen von Vibrationen oder von Geräten mit drahtloser Bluetooth-Technologie auf Herzschrittmacher vor. Dementsprechend kann Socket Mobile keine spezifischen Hinweise geben. Betroffene Personen, die den Barcode-Scanner verwenden, sollten ihn im Zweifel sofort ausschalten.

FCC-ID: LUBMA41



Erklärung der Federal Communication Commission zu Interferenzen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Sollte es nicht den Anweisungen gemäß installiert und verwendet werden, kann es schädigende Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder Position der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC-Warnung: Um eine kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, können Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen, dass Nutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verlieren. (Beispiel: Verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel für den Anschluss an Computer oder Peripheriegeräte).

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Strahlung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät erfüllt die FCC-Anforderungen für HF-Exposition in öffentlichen oder unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
2. dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

BLUETOOTH-GERÄT KANADA

IC-ID: 2529A-MA41S8



Industrie
Canada

Industry
Canada

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten kanadischen Industriestandards/RSS. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE-Kennzeichnung und Einhaltung der EU-Richtlinien



Produkte, die für den Verkauf innerhalb der Europäischen Union bestimmt sind, werden mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet. Dieses zeigt die Einhaltung der geltenden Richtlinien und Europäischen Normen (EN) an. Änderungen bzgl. dieser Richtlinien oder EN sind enthalten: Europäische Normen (EN) wie folgt:

ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

EMC-Richtlinie: 2014/30/EU


RoHS-Richtlinie: 2011/65/EC

WEEE-Richtlinie: 2012/19/EC

Ergänzende Informationen:

Sicherheit: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Telec-Kennzeichnung-Compliance

R201-125799 

R211-131101

Produkte, die für den Verkauf innerhalb Japans bestimmt sind, sind mit einem Telec-Zeichen gekennzeichnet, das die Einhaltung der geltenden Funkgesetze, Artikel und Änderungen anzeigt.

AKKU-WARNHINWEISE

Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.



Beenden Sie das Aufladen des Scanners, wenn der Ladevorgang nicht innerhalb der angegebenen Zeit (ca. 8 Stunden) abgeschlossen ist.

Brechen Sie den Ladevorgang ab, wenn das Gehäuse des Scanners ungewöhnlich heiß wird oder Anzeichen von Geruch, Verfärbung oder Verformung aufweist; ebenso sollten Sie während der Verwendung, des Ladevorgangs oder der Lagerung nicht normale Umstände feststellen.

Benutzen Sie den Scanner nicht, wenn das Gehäuse Risse aufweist, sich verformt hat oder andere Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch zu erkennen sind. Beenden Sie den Einsatz unverzüglich und senden Sie eine E-Mail an: support@socketmobile.com.

Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der bei unsachgemäßer Behandlung eine Brand- oder Verletzungsgefahr darstellen kann.

Laden Sie das Gerät nicht bei Temperatur über 60°C.

- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer, er könnte explodieren.
- Schließen Sie der Akku niemals kurz, indem Sie die Kontakte mit einem Metallgegenstand verbinden. Dies könnte zu Personenschäden oder Bränden führen und auch den Akku beschädigen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus niemals zusammen mit gewöhnliche Feststoffabfällen. Akkus enthalten giftige Substanzen.

AKKU-WARNHINWEISE

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den geltenden kommunalen Vorschriften für die Entsorgung von Akkus.
- Setzen Sie das Produkt oder den Akku niemals Flüssigkeiten aus.
- Verursachen Sie keine Erschütterungen, indem Sie Akkus fallenlassen oder werfen.



Wenn das Gerät irgendwelche Schäden jeglicher Art aufweist, wie z. B. Verformungen, Schwellungen oder andere Verunstaltungen, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

Produktentsorgung

Ihr Gerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen. Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Produkte.

WARNUNG:

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angebotenen Lithium-Ionen-Akkus.

 **Warnung:** SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL.


LED-GERÄTE:

Die DuraSled-Geräte DS800, DS840 und DS860 enthalten ein LED-Scan-Modul.

Für die LED-Version der Klasse 1 gilt Folgendes:

- Entspricht der EN/IEC 62471 (Exempt Group)
- Die LED-Leistung liegt im Bereich von 630-670 nm (sichtbares Rot).
- LED-Geräte der Klasse 1 gelten bei bestimmungsgemäßer Verwendung als nicht gefährlich.

Die folgende Erklärung ist erforderlich, um den US-amerikanischen und internationalen Vorschriften zu entsprechen:

 **Warnung:** Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen LED-Lichtexposition führen.

CE-KENNZEICHNUNG UND EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Die Prüfung auf Einhaltung der CE-Anforderungen wurde von einem unabhängigen Labor durchgeführt. Das geprüfte Gerät entspricht allen geltenden Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG.

WEEE-RICHTLINIE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

Die WEEE-Richtlinien verpflichtet alle Hersteller und Importeure in der EU zur Rücknahme der elektronischen Produkte am Ende ihrer Lebensdauer.

RoHS-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 2011/95/EC.

NICHTÄNDERUNGSERKLÄRUNG

Es wurden keine Änderungen oder Modifikationen vorgenommen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien/Vorschriften zuständigen Behörde genehmigt wurden.

ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

EMC-Richtlinie: 2014/30/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EC

WEEE-Richtlinie: 2012/19/EC

Ergänzende Informationen:

Sicherheit: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Socket Mobile Incorporated (Socket) übernimmt für dieses Produkt die Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern, die bei normalem Gebrauch auftreten. Das gilt für ein (1) Jahr ab Kaufdatum. Das Produkt muss neu von einem autorisierten Socket-Händler oder -Wiederverkäufer erworben worden sein. Für gebrauchte Produkte und solche, die über nicht-autorisierte Kanäle erworben wurden, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Garantieleistungen verstehen sich als Zusatzleistungen zu den Anrechten, die durch lokale Verbrauchergesetzgebung besteht. Unter Umständen werden Sie gebeten einen Nachweis der Kaufdetails Ihres Scanners beizubringen, wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen.

Für Verschleißteile wie Akkus, auswechselbare Kabel, Tragebänder und Ladegeräte besteht lediglich eine Garantie von 90 Tagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://socketmobile.com/support/downloads>



SocketCare - Erweiterte Garantieabdeckung

Erwerben Sie SocketCare innerhalb von 60 Tagen nach Kauf des Lesegeräts.

Produktgarantie: Der Garantiezeitraum für ein Barcode-Lesegerät beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Für Verbrauchsmaterialien wie Akkus und Ladekabel gilt eine eingeschränkte Garantiezeit von 90 Tagen. Erweitern Sie die 1-Jahr-Standardgarantie für Ihr Lesegerät auf bis zu 5 Jahre ab Kaufdatum.

Es stehen Zusatzleistungen zur Optimierung Ihrer Garantieabdeckung zur Verfügung:

- Nur Garantiezeiterweiterung
- Express-Ersatzgerät-Service
- Einmalige Unfalldeckung
- Premiumservice

Ausführliche Informationen finden Sie unter:
socketmobile.com/support/socketcare

DS800, DS840 y DS860

Armadora de escaneo

DuraSled™


Manual de usuario



Índice

| | |
|--|-------|
| Contenido del paquete | 3 |
| Accesorios de carga opcionales | 3 |
| Información del producto | 4 |
| Carga de la batería | 5 |
| Lectura de códigos de barras | 6 |
| Modos de conexión Bluetooth | 7-8 |
| Configuración del escáner: | |
| Descargue nuestra aplicación Companion | 9 |
| ¿No puede usar la app Companion? | |
| Configuración del escáner en Modo estándar | |
| Apple, Android y Windows | 10 |
| Configuración del escáner en Modo Aplicación | |
| Apple® | 11-12 |
| Android | 13 |
| Windows | 14 |
| Desemparejamiento Bluetooth | 15 |
| Ajustes de fábrica | 16 |
| Método de recuperación | 17 |
| Indicadores de estado | 18-20 |
| Programación rápida | 21-27 |
| Recursos útiles | 28 |
| Advertencias sobre la batería, seguridad, certificaciones y garantía | 29 |

Contenido del paquete



Armadura DuraSled® para escáneres de la serie 800




Cable de carga USB




Tarjeta de inicio rápido


Accesorios de carga opcionales



Adaptador de carga DuraCase



Estación de carga DuraCase




DuraCase Cargador de 6 ranuras

Gracias por elegir Socket Mobile. Empecemos.

© 2022 Socket Mobile, Inc. Todos los derechos reservados. Socket®, el logo de Socket Mobile, SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile Duracase™ Battery Friendly® son marcas registradas o marcas comerciales de Socket Mobile, Inc. Microsoft® es una marca registrada de Microsoft Corporation, tanto en Estados Unidos como en otros países. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ y Xcode® son marcas registradas de Apple, Inc., registradas tanto en Estados Unidos como en otros países. La marca Bluetooth® Technology y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de ellas por parte de Socket Mobile, Inc. se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Información del producto



Limpie su lector Socket Mobile con un paño humedecido con alcohol isopropílico o agua o con una toallita bactericida Sani-Cloth.

Aviso: NO SUMERJA EL PRODUCTO EN AGUA (la electrónica del escáner podría dañarse).

NO USE LEJÍA PARA LA LIMPIEZA (las propiedades del material del escáner podrían verse afectadas).


**También se utiliza para mostrar el teclado en pantalla en Modo estándar (sólo iOS).*

Carga de la batería

1. Inserte el escáner en la estación de carga, el cargador de 6 ranuras o el adaptador de carga.
 - Paquetes disponibles para la estación de carga y el cargador de 6 ranuras.
2. Inserte el USB o enchufe el dispositivo a una toma de pared.
3. El escáner emitirá dos pitidos para indicar que se está suministrando la energía correcta a la unidad.




8 horas




Estado del LED lateral


- Rojo = cargando
- Verde = carga completa



Adaptador de carga



Estación de carga



Cargador de 6 ranuras

(NO compatible con iPhone 6/7/8 Plus o Xs Max)

Atención: el escáner viene con una batería recargable de iones de litio preinstalada y su carga completa inicial puede tardar hasta 8 horas.

Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido situado en el lateral hasta que el escáner emita dos pitidos (tono bajo-alto).

Escanear códigos de barras


Tras conectar el escáner a su dispositivo, abra una aplicación de escaneo. Coloque el cursor donde desee introducir los datos escaneados.

1. Mantenga el escáner a unos centímetros del código de barras.
2. Apunte, pulse y mantenga pulsado el botón de lectura.


Por defecto, el escáner emitirá un pitido, vibrará y el LED lateral parpadeará en verde para confirmar que el escaneo se ha realizado correctamente.



DuraSled DS800
distancia de lectura de
10 a 20 cm aprox.



DuraSled DS840
distancia de lectura de
15 a 30 cm aprox.






DuraSled DS860
distancia de lectura
de 5 a 76 cm aprox.

Modos de conexión Bluetooth

Conecte el lector mediante uno de los siguientes modos de conexión Bluetooth:

Perfiles de conexión Bluetooth

| Modo Bluetooth | Descripción |
|---|---|
| <p>Modo Aplicación iOS* (predeterminado)</p>  <p>Utilice este modo con las aplicaciones Apple diseñadas para los lectores de códigos de barras Socket Mobile.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Usar con una aplicación desarrollada para dispositivos iOS• Instalación de software necesaria• Modo de uso para aplicaciones iOS compatibles con lectores Socket Mobile |
| <p>Modo Aplicación Android/Windows</p>  <p>Utilice este modo con las aplicaciones Android diseñadas para los escáneres de códigos de barras Socket Mobile.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Instalación de software necesaria• Comunicación de datos más eficaz y fiable para códigos de barras que contengan lotes de datos• Modo recomendado para aplicaciones compatibles con lectores Socket Mobile |
| <p>Modo de teclado estándar</p>  <p>Configura el escáner de códigos de barras en modo HID (dispositivo de interfaz humana, en inglés).</p> | <ul style="list-style-type: none">• NO requiere instalación de software• Se conecta a la mayor parte de dispositivos• Adecuado para códigos de barras con pequeñas cantidades de datos• El lector interactúa con el dispositivo anfitrión igual que un teclado |

*Por defecto, el lector está en modo Aplicación iOS.

Modos de conexión Bluetooth

Opciones de conexión del sistema operativo

| Sistema operativo (OS) | Dispositivos | Soporte Bluetooth HID | Soporte Bluetooth SPP | Bluetooth de serie específico de Apple (Modo MFi) |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| Android | Android 4.0.3 y posteriores | Sí | Sí | N. a. |
| Apple iOS | iPod, iPhone y iPad | Sí | N. a. | Sí |
| Ordenador Windows | Windows 7, 8 y 10 | Sí | Sí | N. a. |
| Mac OS | Mac OS X de 10.4 a 10.X Mac Books, Mac Mini y iMac | Sí | No | N. a. |

Atención: Para cambiar de un modo a otro, debe eliminar la información de emparejamiento de ambos dispositivos, el ordenador anfitrión y el escáner (ver procedimiento de desemparejamiento en la página 15).

El escáner se desemparejará y se apagará automáticamente. Cuando vuelva a encender el escáner, será detectable.

Seleccione el modo adecuado y emparéjelo con el segundo dispositivo anfitrión.

Companion de Socket Mobile

Companion de Socket Mobile le ayuda a configurar los lectores de códigos de barras Socket Mobile desde su dispositivo móvil.



Registre el equipo y consiga una extensión de garantía de 90 días.

- Añada varios dispositivos.
- Adquiera accesorios (disponibilidad limitada).
- Consulte nuestras aplicaciones asociadas.

Companion le permitirá configurar el lector en modo Aplicación, modo que, además de ser más rápido y preciso, permite el uso del lector a través de otras aplicaciones, como Shopify y Square, por nombrar algunas de las más de 1000 disponibles.

La aplicación Socket Mobile Companion ha sido diseñada para que obtenga el máximo rendimiento de las funcionalidades de sus dispositivos Socket Mobile.



Para descargar nuestra nueva app, escanee este código QR con su dispositivo móvil.



Para descargar nuestra nueva app, escanee este código QR con su dispositivo móvil.





Conexión del dispositivo en Modo estándar

En este modo, el escáner funciona y se comunica igual que un teclado. Por ello, el escáner funcionará con Notes y con cualquier otra aplicación compatible con un cursor activo.

1. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner sea detectable (debe estar desemparejado y con el LED Bluetooth intermitente).
2. Vaya a Ajustes > Bluetooth.
3. Asegúrese de que el Bluetooth esté en “On” y escanee en busca de dispositivos.
4. En la lista de dispositivos encontrados, pulse S8xx [xxxxxx] para emparejarlo.
5. El escáner se conectará al dispositivo anfitrión.
6. El escáner emitirá un pitido cuando se haya conectado.

**Si tiene problemas para conectarse o emparejarse con el dispositivo anfitrión, apague y encienda el Bluetooth del dispositivo anfitrión o realice el restablecimiento de fábrica del escáner (consulte la página 38).*

¡Todo listo para escanear códigos de barras!

Modo Aplicación



Conexión de dispositivos con Apple iOS en Modo Aplicación

Consulte a su proveedor de aplicaciones de escáner o visite www.socketmobile.com/appstore para confirmar que su aplicación activa sea compatible con el escáner.

Si utiliza el escáner con un dispositivo Apple iOS y la aplicación habilitada para el escáner no proporciona instrucciones sobre cómo conectarlo, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner esté en modo detectable (desemparejado). La luz azul debería parpadear rápido.
2. Escanee el código de barras para cambiar el perfil a modo Aplicación (MFI-SPP).

Usar con iPad, iPod touch y iPhone.



3. Encienda el Bluetooth en el dispositivo Apple. Vaya a Ajustes > Bluetooth. Se iniciará una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
4. Pulse Socket S8xx[xxxxxx] en la lista de otros dispositivos encontrados. Tras unos segundos, el estado cambiará a “Conectado” y el LED dejará de parpadear para pasar a azul fijo.

Atención: Los caracteres entre paréntesis son los 6 últimos caracteres de la dirección Bluetooth.

Modo Aplicación

5. Inicie su aplicación de escaneo. El escáner emitirá un pitido indicando que se ha conectado a la aplicación adecuada.

¡Todo listo para escanear códigos de barras!

Modo Aplicación



Modo Aplicación (SPP) para Windows (opción 1) o Android

(Conexión automática - No requiere configuración para el emparejamiento de la aplicación)

1. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner esté en modo detectable (desemparejado). La luz azul debería parpadear rápido.
2. Escanee el código de barras para cambiar el perfil a modo Aplicación (SPP).



#FNB00F40003#

3. Encienda el Bluetooth en el dispositivo Android. Vaya a Ajustes > Bluetooth. Se iniciará una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
4. Pulse Socket S8xx[xxxxxx] en la lista de otros dispositivos encontrados. Tras unos segundos, el estado cambiará a “Conectado” y el LED dejará de parpadear para pasar a azul fijo.

Atención: Los caracteres entre paréntesis son los 6 últimos caracteres de la dirección Bluetooth.

5. Inicie su aplicación de escaneo. El escáner emitirá un pitido indicando que se ha conectado a la aplicación adecuada.

¡Todo listo para escanear códigos de barras!

Conexión con Windows (opción 2) en modo Aplicación

Atención: Asegúrese de tener derechos de administrador.

1. Descargue la última versión de software SocketScan 10 desde la web de asistencia de Socket Mobile.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
3. En los ajustes de SocketScan 10, seleccione un puerto de serie COM Bluetooth entrante.


Atención: Si no hubiera ninguno, haga clic en Puertos para crear al menos un puerto COM entrante en la configuración Bluetooth.

4. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner sea detectable para conectarse al Bluetooth (debe estar desemparejado y con el LED Bluetooth intermitente).
5. Inicie SocketScan 10 y haga clic en el icono SocketScan 10 en la barra de tareas. En el menú emergente, haga clic en "Socket EZ Pair".
6. Escanee el código de barras que se muestra en la pantalla.
7. Abra los ajustes de Bluetooth y añada y empareje el escáner a mano (si se le solicita un código, introduzca 0000).
8. Abra SocketScan. Desde EZ pair, seleccione la opción de emparejamiento previo Bluetooth. Haga clic en el escáner para emparejarlo.

Atención: Los caracteres entre paréntesis son los 6 últimos caracteres de la dirección Bluetooth.

¡Todo listo para escanear códigos de barras!

Desemparejamiento Bluetooth



Atención: Este procedimiento pondrá el escáner en modo detectable.

Paso 1. Desempareje el escáner: borre el emparejamiento Bluetooth

i Si el escáner está emparejado con un dispositivo, desemparéjelo antes de intentar conectarlo a otro dispositivo.

- a. Encienda el escáner.
- b. Pulse el botón de lectura y después el botón de encendido y manténgalos pulsados hasta que escuche 3 pitidos.

El escáner se desemparejará y se apagará automáticamente. Cuando vuelva a encender el escáner, será detectable.


Paso 2. Elimine u olvide el escáner de la lista de dispositivos Bluetooth en el dispositivo anfitrión.




Importante: debe realizar ambos pasos para completar el desemparejamiento.

Ajustes de fábrica


Volver a los ajustes de fábrica restaurará los ajustes originales del escáner (tal y como salió de fábrica). Si su escáner no puede escanear el siguiente código de barras para la restauración de fábrica, siga la siguiente secuencia de botones:

Escanee este código de barras  o siga los siguientes pasos para realizar un reseteo manual del escáner:

1 Encienda el escáner.



2. Presione y mantenga pulsado el botón de lectura¹ y pulse brevemente y suelte el botón de encendido², sin soltar el botón de lectura.



3 Suelte el botón de lectura cuando el escáner emita un pitido (tras 15 segundos). Se reproducirán 5 tonos de confirmación descendentes y el escáner se apagará.




Atención: Si sigue esta secuencia pero suelta el botón de lectura demasiado pronto (antes de 15 segundos y del pitido), los ajustes de fábrica no se aplicarán correctamente.

Método de recuperación





NOTA: Si, tras realizar el procedimiento para volver a los ajustes de fábrica, su escáner sigue sin responder, use el método de recuperación como último recurso.

El método de recuperación deberá ser el último intento para restablecer un escáner que no responde. Se reiniciará el núcleo del hardware.

1. Asegúrese de que su escáner esté APAGADO.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se encienda y se apague la luz LED (unos 15 segundos).



Indicadores de estado


| LED superior de Bluetooth | Actividad LED | Significado |
|--|--|--|
|  | Parpadeo rápido azul (2 parpadeos por segundo) | Detectable - en espera de conexión de anfitrión Bluetooth. |
| | Parpadeo lento azul (1 parpadeo por segundo) | El escáner está intentando conectarse al último anfitrión conocido. Tras 1 minuto parpadeando, el escáner detendrá la búsqueda. |
| | Azul fijo | Escáner conectado |
| LED lateral | Actividad LED | Significado |
|  | Un parpadeo verde | Lectura/escaneo correcto |
| LED lateral de batería | Actividad LED | Significado |
| Conectado a la alimentación  | Rojo fijo (cargando) | Cargando la batería |
| | Verde fijo (cargando) | Batería cargada |
| No conectado a la alimentación  | Luz apagada | Capacidad de la batería superior al 20 % |
| | Parpadeo rojo | Capacidad de la batería inferior al 20 % |


Indicadores de estado

| Patrones de pitidos | Significado de los sonidos |
|---|---|
| Tono bajo-alto | Encendido |
| Tono alto-bajo | Apagado |
| Tono alto-alto | Alimentación detectada e inicio de carga del escáner |
| 1 pitido bajo | El escáner ha activado el teclado en pantalla o la función de alternancia de teclado está activada (sólo dispositivos iOS) |
| 1 pitido | Escáner conectado a la unidad y listo para escanear |
| 1 pitido | Datos escaneados correctamente |
| 2 pitidos (mismo tono) | Escáner desconectado |
| 1 pitido largo | El escáner ha dejado de buscar un anfitrión |
| 3 pitidos (tono ascendente) | El escáner se ha reconfigurado (el código de barras de comando se ha escaneado correctamente) |
| 3 pitidos (tono ascendente seguido de tono largo) | El código de barras de comando no ha funcionado (compruebe que el código de barras utilizado sea válido para su escáner e inténtelo de nuevo) |

Indicadores de estado

| Vibración | Significado |
|-----------|--------------------------------|
| Vibración | Datos escaneados correctamente |


 Los códigos de barras de comando están disponibles en las páginas [37-42](#) para modificar los ajustes de la luz LED, los pitidos y la vibración.

 Si utiliza una aplicación habilitada para escáner, normalmente la aplicación proporcionará ajustes para el LED, los pitidos y la vibración.



Ajustes


| Tiempo tras encender el escáner | Modo Bluetooth |
|---------------------------------|---|
| 0-5 minutos | Detectable y emparejable. |
| 5 minutos | Si no se establece una conexión, el escáner se apagará. |
| 2 horas | Si el escáner está conectado pero no se usa, se apagará en 2 horas. El temporizador se reiniciará si pulsa el botón de lectura. |

Escanee códigos de barras de comando para configurar el escáner rápidamente.

 Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un dispositivo antes de escanear un código de barras de comando. Consulte las instrucciones de desemparejamiento en la página [17](#).

Si desea obtener una lista completa de códigos de barras de comandos, descargue la hoja de códigos de barras de comandos:

| Modos del soporte de carga | |
|---|---|
| <p>Modo automático</p> <p>Escanee el código de barras para configurar el escáner para que detecte automáticamente los códigos de barras sin pulsar el botón de escaneo.</p> <p>*Sólo funciona cuando el escáner está en un soporte de carga.</p> |  #FNB 41FBA50003# |
| <p>Modo Móvil - Normal (predeterminado)*</p> <p>Activa el escáner para entrar en modo móvil. Permanecerá en modo de lectura manual aunque esté colocado en un soporte o cuna.</p> <p>*Los ajustes de fábrica del escáner restablecerán el modo móvil.</p> |  #FNB 41FBA50000# |

 ¡Importante! Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

| Modos de conexión Bluetooth | |
|---|--|
| Modo estándar (HID) (<i>predet.</i>) Configura el escáner en modo Dispositivo de interfaz humana (HID) como si fuera un teclado. |  #FNB00F40001# |
| Modo Aplicación (MFi-SPP) para dispositivos Apple iOS Configura el escáner para funcionar con una aplicación. |  #FNB00F40002# |
| Modo Aplicación (SPP) para Windows o Android 8.0 y posteriores (Conexión automática: escanee el código de barras y empareje el escáner con su dispositivo). |  #FNB00F40003# |
| Modo Aplicación (SPP) para Windows o Android 7.0 y anteriores Configura el escáner en modo Perfil de puerto de serie. |  #FNB00F40000# |

Modo Siempre activo

Para días ajetreados de trabajo, utilice el Modo Activo para ir más rápido. Evite la molestia de tener que estar continuamente encendiendo el escáner y conectándolo a su dispositivo anfitrión.

Escanee uno de los siguientes códigos de barras y reconfigure el escáner para que permanezca encendido más tiempo.

Atención: Apague el Bluetooth del dispositivo anfitrión antes de escanear uno de los códigos de barras de temporizador alternativo. A continuación, vuelva a encender el Bluetooth.

Ciclo de encendido del escáner (apagar/encender).

| Modos de conexión Bluetooth | |
|--|--|
| Escáner Siempre Encendido* Configura el escáner para que nunca se apague. |  #FNB012100000000# |
| Encendido continuo durante 8 horas* Configura el escáner para permanecer encendido durante 8 horas. |  #FNB012101E001E0# |
| Encendido continuo durante 4 horas* Configura el escáner para permanecer encendido durante 4 horas. |  #FNB012100F000F0# |

*Estos ajustes agotan la batería más rápidamente. Deberá cargar el escáner en un periodo de 24 horas o durante la noche. Si no lo hace, la batería del escáner se agotará por completo.

Volver a los ajustes de fábrica del escáner
El escáner se apagará cuando no esté en uso, de 3 a 5 minutos tras desconectarse del dispositivo anfitrión.



#FNB012100780005#



¡Importante! Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Ajustes de pitido

Pitido tras escanear datos
ACTIVADO
(predeterminado)

El escáner emitirá
un pitido para
indicar una lectura
correcta.



#FNB0119E000100030078004B#





Pitido tras escanear datos
DESACTIVADO

El escáner no emitirá
ningún pitido para indicar
una lectura correcta.



#FNB01190E000100000078004B#

Escanee uno de los códigos de barras para activar/desactivar los ajustes de vibración y pitido.

| Modos vibración/pitido | |
|--|---|
| <p>Vibración ACTIVADA (predeterminado)</p> <p>El escáner vibrará para indicar una lectura correcta.</p> |  |
| <p>Vibración DESACTIVADA</p> <p>El escáner no vibrará para indicar una lectura correcta.</p> |  |
| <p>Pitido ACTIVADO (predeterminado)</p> <p>El escáner emitirá un pitido para indicar una lectura correcta.</p> |  |
| <p>Pitido DESACTIVADO</p> <p>El escáner no emitirá ningún pitido para indicar una lectura correcta.</p> |  |


Ajustes de vibración

Vibración ACTIVADA (predet.)
El escáner vibrará para indicar una lectura correcta.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibración DESACTIVADA
El escáner no vibrará para indicar una lectura correcta.



#FNB013100010000#

Ajustes de fábrica por defecto

Ajustes de fábrica
Cambia todos los ajustes a los ajustes de fábrica por defecto El escáner se apagará tras escanear este código de barras.



#FNB00F0#

Si necesita más comandos, visite:
<https://socketmobile.com/support/download>

Recursos útiles

Especificaciones del producto:

Apple iPhone y iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Asistencia técnica y registro de productos:

socketmobile.com/es/support

Teléfono: +1 800-279-1390 +1-510-933-3020 (resto del mundo)


Verificador de garantía:

socketmobile.com/support/warranty-checker

Programa de desarrolladores de Socket Mobile

Más información en: socketmobile.com/developers

Puede descargar los códigos de barras de comandos (configuración avanzada del escáner) en: socketmobile.com/support/downloads

 **AVISO: Hacer caso omiso de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio o causar lesiones o daños al escáner o a otros bienes.**

Transporte y manipulación de los escáneres: Los escáneres de códigos de barras de Socket Mobile contienen componentes sensibles. No desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente en microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en esta unidad.

No intente desmontar el producto. Si su unidad necesita reparación, póngase en contacto con el servicio técnico de Socket Mobile en <https://socketmobile.com/es/support>

Los cambios o modificaciones de este producto, no aprobados expresamente por Socket Mobile, pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

No cargue el escáner con un adaptador de CA cuando utilice la unidad al aire libre o bajo la lluvia.

Temperatura de funcionamiento: este producto está diseñado para una funcionar a una temperatura ambiente máxima de 50 °C.

Descargo de responsabilidad por marcapasos: no disponemos de información específica sobre los efectos de los dispositivos Bluetooth en los marcapasos. Socket Mobile no puede proporcionar ninguna orientación específica. Si le preocupa el uso del escáner, apague inmediatamente el dispositivo.



Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: Para asegurar la conformidad continua, cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar este equipo. (Ejemplo: utilice sólo cables de interfaz blindados cuando se conecte al ordenador o a dispositivos periféricos).

Dispositivos Bluetooth Estados Unidos

Declaración de exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo cumple los requisitos de la FCC para la exposición a RF en entornos públicos o no controlados. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



Este dispositivo cumple con los estándares de equipos de radio (RSS) exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo podría causar interferencias; (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado en el dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Marcado CE y Conformidad de la Unión Europea



Los productos destinados a la venta dentro de la Unión Europea llevarán la marca CE para indicar el cumplimiento de las directivas y Normas Europeas (NE) en vigor. Se incluyen las modificaciones de estas Directivas o NE: Normas europeas (NE) en vigor:

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU

Directiva RED: 2014/53/EU

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU

Directiva RoHS: 2011/65/EC

Directiva RAEE: 2012/19/EC

Información adicional

Seguridad: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Dispositivos Bluetooth Japón

Conformidad de la marca Telec

®201-125799



Los productos destinados a la venta dentro de Japón llevarán la marca Telec, para indicar el cumplimiento de las leyes, artículos y enmiendas aplicables en materia de radiocomunicaciones. ®211-131101

Advertencias sobre la batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de iones de litio.



Deje de cargar los escáneres si la carga no se completa en el tiempo normal especificado (8 horas aproximadamente).

Deje de cargar la batería si la carcasa del escáner se calienta de forma anormal o muestra signos de olor, decoloración, deformación o se detectan condiciones anormales durante el uso, la carga o el almacenamiento.

Deje de utilizar el escáner si la carcasa está agrietada, hinchada o muestra cualquier otro signo de uso indebido. Deje de usarlo inmediatamente y envíenos un correo a support@socketmobile.com.

La unidad contiene una batería recargable de iones de litio que, en caso de manipulación incorrecta, podría presentar un riesgo de incendio o causar quemaduras químicas.

No cargue la batería a temperaturas superiores a 60 °C.

- No arroje la batería al fuego, ya que podría explotar.
- No cortocircuite la batería poniendo los bornes en contacto con otro objeto metálico. Esto podría causar lesiones personales, o un incendio, y podría dañar la batería.
- No deseche las baterías usadas con otros residuos sólidos ordinarios. Las baterías contienen sustancias tóxicas.

Advertencias sobre la batería

- Elimine las baterías usadas de acuerdo con la normativa comunitaria vigente aplicable a la eliminación de baterías.
- No exponga este producto ni la batería a ningún líquido.
- No golpee la batería dejándola caer o tirándola.



Si esta unidad muestra algún tipo de daño, como abultamiento, hinchazón o desfiguración, deje de usarla inmediatamente y envíenos un correo a support@socketmobile.com.

Eliminación del producto

Su aparato no debe tirarse a la basura ordinaria. Consulte la normativa local sobre eliminación de productos electrónicos.

ATENCIÓN:

Riesgo de explosión si sustituye la batería por otra de diferentes características.

Use exclusivamente baterías de iones de litio recargables suministradas por el fabricante.

Dispositivos LED



Atención: NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ LED.

DISPOSITIVO LED:

Los DuraSled DS800, DS840 y DS860 contienen un LED de tipo motor de lectura.

Para la versión LED de este motor, se aplica lo siguiente:

- Conforme con norma EN/IEC 62471 (Grupo exento)
- La salida LED está en el rango de 630-670 nm (rojo visible).
- Los dispositivos LED no se consideran peligrosos cuando se utilizan para los fines previstos.

La siguiente declaración es necesaria para cumplir la normativa estadounidense e internacional:



Atención: el uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la luz LED.

Certificaciones y homologaciones

MARCADO CE Y CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Las pruebas de conformidad con los requisitos CE fueron realizadas por un laboratorio independiente. La unidad sometida a prueba cumplía todas las Directivas aplicables, 2004/108/EC y 2006/95/EC.

RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

La Directiva RAEE obliga a todos los fabricantes e importadores de la UE a recuperar los productos electrónicos al final de su vida útil.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RoHS

Este producto cumple la Directiva 2011/95/CE.

DECLARACIÓN DE NO MODIFICACIÓN

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento.

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU

Directiva RED: 2014/53/EU

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU

Directiva RoHS: 2011/65/EC

Directiva RAEE: 2012/19/EC

Información adicional

Seguridad: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



Garantía limitada

Socket Mobile Incorporated (Socket) garantiza este producto contra defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra siempre que se hayan respetado las condiciones normales de uso y mantenimiento. El producto debe comprarse nuevo a un distribuidor o revendedor autorizado de Socket. Los productos usados o comprados a través de medios de venta no autorizados no estarán cubiertos por esta garantía.

Esta garantía completa los derechos de los consumidores reconocidos por las normativas locales en vigor. Cuando haga una solicitud relacionada con la garantía, se le podrá pedir el comprobante de compra.

Consumibles como baterías, cables extraíbles, fundas, correas y cargadores: sólo 90 días de cobertura

Si desea más información sobre la garantía, visite:
<https://socketmobile.com/support/downloads>



Cobertura de la extensión de garantía SocketCare

A partir de la fecha de compra, dispone de 60 días para adquirir su extensión de garantía SocketCare.

Garantía del producto: la garantía estándar cubre nuestros lectores durante un año a partir de la fecha de compra. Los accesorios, como baterías y cables de carga, tienen una garantía limitada de 90 días. Prolongue la garantía limitada estándar de un año para que su lector esté cubierto hasta cinco años a partir de la fecha de compra.

Existen otras opciones de servicio adicionales para optimizar la cobertura de su garantía:

- Extensión del periodo de garantía
- Servicio de sustitución exprés
- Cobertura de un único accidente
- Servicio Premium

Para obtener información detallada, visite socketmobile.com/es/support/socketcare

DuraSled™ スキャニング スレッド
ユーザーガイド



目次

| | |
|---|-------|
| パッケージ内容 | 3 |
| 別売りの充電アクセサリ | 3 |
| 製品情報 | 4 |
| バッテリーを充電する | 5 |
| バーコードをスキャンする | 6 |
| Bluetooth 接続モード | 7-8 |
| | |
| スキャナーのセットアップ方法： 当社のCompanionアプリをダウンロードする | 9 |
| | |
| Companionアプリが使えない場合は？ ベーシックモードでスキャナーをセットアップする方法 Apple, Android, Windows | 10 |
| | |
| アプリケーションモードでスキャナーをセットアップする方法 Apple® | 11-12 |
| Android | 13 |
| Windows | 14 |
| | |
| Bluetooth のペアリング解除 | 15 |
| ファクトリーリセット | 16 |
| 復元方法 | 17 |
| ステータスインジケータ | 18-20 |
| クイックプログラミング | 21-27 |
| 役立つリソース | 28 |
| バッテリー警告、安全、コンプライアンス、保証 | 29 |

パッケージ内容



DuraSled® 800 シ
リーズ バーコードス
キャンングスレッド




USB充電ケー
ブル




説明書


別売りの充電アクセサリ



DuraCase
充電アダプター




DuraCase 充電
ドック



DuraCase 6連充電
ドック

Socket Mobile を選んでいただきありがとうございます！さあ、始
めましょう！

© 2022 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, Socket Mobile ロゴ、SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile DuraCase™ Battery Friendly® は Socket Mobile, Inc. の登録商標または商標です。Microsoft® はアメリカ合衆国およびその他の国々における Microsoft Corporation の登録商標です。Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, Xcode® はアメリカ合衆国およびその他の国々における Apple, Inc. の登録商標です。Bluetooth® Technology の商標マークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Socket Mobile, Inc. によるその使用はライセンスの下にあります。その他の商標および商号はそれぞれの所有者のもです。



Socket Mobileのバーコードスキャナは、イソプロピルアルコールまたは水を含ませた布で拭き取ることができます。または、Sani-Clothで拭き取ることができます。

警告：水に浸さないでください（スキャナのメカニクスが損傷する可能性があります）

漂白剤を使用して清掃しないでください（スキャナの材質特性が影響を受ける可能性があります）


*基本モードでオンスクリーンキーボードを表示するのにも使用されます（iOSのみ）。

バッテリーを充電する

1. スキャナーを充電ドック、6連充電ドック、または充電アダプターに挿入します。
・充電ドックと6連充電ドックのバンドルが利用可能です。
2. USBを挿入するか、壁のポートに差し込みます。
3. スキャナーが2回ピープ音を鳴らし、ユニットに十分な電力が供給されていることを示します。




8時間



サイドLEDの状態


- ・赤 = 充電中
- ・緑 = 充電完了



充電アダプター



充電ドック



6連充電ドック

(iPhone 6/7/8 PlusやXs Max
とは互換性がありません)

注：スキャナーにはリチウムイオン充電式バッテリーがプリインストールされており、初回のフル充電には最大8時間かかる場合があります。

電源オン


スキャナーの側面にある小さな電源ボタンを押し続け、スキャナーが低音から高音へと2回ピープ音がするまで待ちます。

バーコードをスキャンする


スキャナーをデバイスに接続した後、アプリケーションを開きます。スキャンデータを入力したい場所にカーソルを置きます。

1. スキャナーをバーコードから数センチの位置にキープしてください。
2. 照準を合わせ、トリガーボタンを押して保持します。


デフォルトでは、スキャナーはピープ音を発し、バイブレーションし、側面のLEDが緑色に点滅してスキャン成功を確認します。



DuraSled DS800
約10~20cmのスキャン
距離



DuraSled DS840
約15~30cmのスキャン
距離





DuraSled DS860
約5~75cmのスキャン
距離

Bluetooth 接続モード

次のいずれかのBluetooth接続モードを使用してリーダーを接続します：

Bluetooth 接続プロファイル

| Bluetooth モード | 説明 |
|--|---|
| <p>iOS アプリケーション モード* (デフォルト)</p> <p><small>Made for</small> iPod iPhone iPad</p> <p>Socket Mobileのバーコードリーダー用に設計されたAppleアプリでこのモードを使用します。</p> | <ul style="list-style-type: none">・ iOSデバイス用に開発されたアプリで使用・ ソフトウェアのインストールが必要・ Socket MobileのリーダーをサポートするiOSアプリケーションで使用するモード |
| <p>Android/Windows アプリケーションモード</p> <p></p> <p>Socket Mobileのバーコードリーダー用に設計されたAndroidアプリでこのモードを使用します。</p> | <ul style="list-style-type: none">・ ソフトウェアのインストールが必要です・ データ量の多いバーコードに対して、より効率的で信頼性の高いデータ通信を提供・ Socket Mobileのリーダーをサポートするアプリケーションに推奨されるモード |
| <p>基本キーボードモード</p> <p><small>Made for</small> iPod iPhone iPad </p> <p>バーコードリーダーをヒューマンインターフェースデバイス (HID) に設定します。</p> | <ul style="list-style-type: none">・ ソフトウェアのインストールは不要・ ほとんどのデバイスに接続可能・ データ量が少ないバーコードに適しています・ バーコードリーダーはキーボードのようにホストデバイスと対話します |

*デフォルトでは、リーダーはiOSアプリケーションモードに設定されています。

Bluetooth 接続モード

オペレーティングシステム接続オプション

| オペレーティングシステム (OS) | デバイス | Bluetooth HID サポート | Bluetooth SPP サポート | Bluetooth Apple シリアル特定 (MFi モード) |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Android | Android 4.0.3 以降 | はい | はい | 該当なし |
| Apple iOS | iPod, iPhone, & iPad | はい | 該当なし | はい |
| Windows PC | Windows 7, 8, 10 | はい | はい | 該当なし |
| Mac OS | Mac OS X 10.4 から 10.X Mac Books, Mac Mini, & iMac | はい | いいえ | 該当なし |

注意：モードを切り替えるには、ホストコンピュータとスキャナーの両方からペアリング情報を削除する必要があります。（ペア解除手順は15ページを参照）

スキャナーはペア解除され、自動的に電源がオフになります。次回スキャナーの電源を入れると、検出可能になります。

適切なモードを選択し、2番目のホストデバイスとペアリングします。

Companion App

Socket Mobile Companion は、モバイルデバイスの便利さから Socket Mobile バーコードリーダーを設定するのに役立ちます。



デバイスを登録し、保証期間を90日延長

- ・複数のデバイスを追加
- ・アクセサリーを購入（在庫限り）
- ・アプリパートナーを閲覧

Companion app を使用すると、リーダーをより速く正しいアプリモードに設定でき、Shopify や Square など、利用可能な1000以上のアプリによってコントロールされるようになります。

Socket Mobile Companion app は、Socket Mobile デバイスから最大限のユーティリティを得るために設計されています。



このQRコードをモバイルデバイスでスキャンして、新しいアプリをダウンロードしてください！



このQRコードをモバイルデバイスでスキャンして、新しいアプリをダウンロードしてください！



ベーシックモード



ベーシックモードでデバイスを接続

このモードでは、スキャナーはキーボードのように機能し、通信します。そのため、**Notes**やその他のアクティブカーソルをサポートするアプリケーションでスキャナーを使用できます。

1. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが検出可能であることを確認してください（未ペアリングの場合Bluetooth LEDが点滅）。
2. 設定 > Bluetoothに移動します。
3. Bluetoothが「オン」であることを確認し、デバイスをスキャンします。
4. 見つかったデバイスのリストから、S8xx [xxxxxx] をタップしてペアリングします。
5. スキャナーはホストデバイスに接続されます。
6. 接続が完了すると、スキャナーが1回ビープ音を発します。

*ホストデバイスとの接続やペアリングに問題がある場合は、ホストデバイスのBluetoothをオフ/オンに切り替えるか、スキャナーにファクトリーリセットを実行してください（38ページ参照）。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！

アプリケーションモード



Apple iOSデバイスをアプリケーションモードで接続

スキャナー対応アプリケーションがスキャナーをサポートしているか確認するには、アプリケーションベンダーに問い合わせるか、www.socketmobile.com/appstoreを訪れてください。

Apple iOSデバイスを使用し、スキャナーを接続する方法の指示が提供されていないスキャナー対応アプリケーションを使用している場合は、次の手順を使用してください。

1. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが検出可能であること（未ペアリング）を確認します。青いライトが速く点滅しているはずです。
2. プロファイルをアプリケーションモード（MFI-SPP）に変更するためのバーコードをスキャンします。

iPad、iPod touch、およびiPhonesで使します。



#FNB00F40002#

3. AppleデバイスのBluetoothをオンにします。設定 > Bluetoothに進みます。Bluetoothデバイスの検索が開始されます。
4. 見つかった他のデバイスのリストからSocket S8xx[xxxxxx]をタップします。数秒後、ステータスが「接続済み」に変わり、LEDが点滅を停止して青色に点灯します。

注：カッコ内の文字はBluetoothアドレスの最後の6文字です。

アプリケーションモード

5. スキャナー対応アプリケーションを起動します。スキャナーが1回ビープ音を鳴らし、適切なアプリケーションに接続されていることを示します。

これでバーコードのスキヤンの準備が整いました！

アプリケーションモード

 Windows（オプション1）またはAndroid用のアプリケーションモード（SPP）
（自動接続 - アプリケーションペアリングの設定は不要）

1. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが検出可能であること（未ペアリング）を確認します。青いライトが速く点滅しているはずですが。
2. プロファイルをアプリケーションモード（SPP）に変更するためのバーコードをスキャンします



#FNB00F40003#

3. AndroidデバイスのBluetoothをオンにします。設定 > Bluetoothに進みます。Bluetoothデバイスの検索が開始されます。
4. 見つかった他のデバイスのリストからSocket S8xx[xxxxxx]をタップします。数秒後、ステータスが「接続済み」に変わり、LEDが点滅を停止して青色に点灯します。
注：カッコ内の文字はBluetoothアドレスの最後の6文字です。
5. スキャナー対応アプリケーションを起動します。スキャナーが1回ピープ音を発し、適切なアプリケーションに接続されていることを示します。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！


 Windows（オプション2）をアプリケーションモードで接続

注：管理者権限を持っていることを確認してください。

1. **Socket Mobile**のサポートWebページから最新の**SocketScan 10**ソフトウェアをダウンロードします。
 2. 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。
 3. **SocketScan 10**の設定で、着信**Bluetooth**シリアルCOMポートを選択します。
注：ない場合は、**Bluetooth**設定で少なくとも1つの新しい着信COMポートを作成するために**Ports**をクリックしてください。
 4. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが**Bluetooth**に接続されるために検出可能であることを確認してください（未ペアリングで**Bluetooth LED**が点滅）。
 5. **SocketScanScan 10**を起動し、タスクトレイの**SocketScanScan 10**アイコンをクリックします。ポップアップメニューで**Socket EZ Pair**をクリックします。
 6. 画面に表示されるバーコードをスキャンします。
 7. **Bluetooth**設定を開き、スキャナーを手動で追加してペアリングします。（パスキーを求められた場合は、**0000**を入力）
 8. **SocketScan**を開きます。**EZ pair**から事前ペアリングされた**Bluetooth**オプションを選択します。スキャナーをクリックしてペアリングします。
- 注：カッコ内の文字は**Bluetooth**アドレスの最後の6文字です。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！

Bluetooth のペア解除



注：この手順により、スキャナーは検出可能モードになります。

ステップ1: スキャナーのペア解除：Bluetoothペアリングを削除

i スキャナーがデバイスとペアリングされている場合は、異なるデバイスに接続する前にペアリングを解除します。

- スキャナーの電源を入れます。
- スキャンボタンと電源ボタンの両方を押して、3回のビーブ音が聞こえるまで保持します。

スキャナーはペア解除され、自動的に電源がオフになります。次回スキャナーの電源を入れると、検出可能になります。

ステップ2: ホストデバイスのBluetoothリストからスキャナーを削除または解除する。

! 重要：ペア解除を完了するためには、上記の両ステップを行う必要があります。


ファクトリーリセット

ファクトリーリセットは、スキャナーを出荷時の設定（出荷時に設定された状態）に復元します。下記の工場出荷時デフォルトのバーコードをスキャンできない場合は、ファクトリーリセット（ボタン）の手順に従ってください：




このバーコードをスキャンするか、以下の手順に従って手動でスキャナーをリセットしてください：

1. スキャナーをオンにします。



2. スキャンボタン1を押し続けながら、すぐに電源ボタン2を押してすぐに離します。スキャンボタンはそのまま押し続けます。



3. スキャナーが1回ビープ音を発した後（15秒後）、スキャンボタンを離します。高音から低音までの5つの確認音が鳴り、その後スキャナーがオフになります。




注：この手順を実行する際、15秒とビープ音の前にスキャンボタンを早く離してしまうと、工場出荷時リセットは失敗します。

復元方法



注意: ファクトリーリセットを実行した後もスキャナーが応答しない状態が続く場合は、最後の手段として復元方法を使用してください。

復元方法は、応答しないスキャナーを復活させるための最後の試みとして使用するべきです。これにより、コアハードウェアが再初期化されます。

1. スキャナーがオフであることを確認します。
2. **LED**ライトが点灯して消えるまで（約**15**秒間）電源ボタンを押し続けます。



ステータスインジケータ


| 上部LED Bluetooth | LEDアクティビティ | 意味 |
|--|-------------------------|---|
|  | 青色のクイック点滅 (1秒に2回の点滅) | 検出可能 - ホストBluetooth 接続を待っています。 |
| | 青色のスロー点滅 (1 秒に1回の点滅) | スキャナーは最後に接続したホ ストデバイスへの接続を試みて います。 点滅開始から1分後、スキャナー は検索を停止します。 |
| | 青色点灯 | スキャナー接続済み |
| サイドLED | LEDアクティビティ | 意味 |
|  | 一度緑色に点滅 | 正常スキャン/読み取り |
| サイドLEDバッテ リースタータス | LEDアクティビティ | 意味 |
| 電源に接続 されている | 充電中は赤色点灯 | バッテリーを充電中 |
| | 充電中は緑色点灯 | バッテリーが満充電 |
| 電源に接続され ていない | ライトなし | バッテリー容量が20%以上 |
| | 赤色点滅 | バッテリー容量が20%以下 |


ステータスインジケータ

| ビープパターン | 音の意味 |
|-----------------------------|--|
| 低音-高音 | 電源オン |
| 高音-低音 | 電源オフ |
| 高音-高音 | 電源供給が検出され、スキャナーが充電を開始 |
| 1回の低いビープ | スキャナーがオンスクリーンキーボードを切り替えた、またはキーボード切り替え機能が有効になっています (iOSデバイスのみ) |
| 1回のビープ | デバイスに接続され、バーコードのスキャン準備が整いました |
| 1回のビープ | データが正常にスキャンされました |
| 2回のビープ (同じトーン) | スキャナーが切断されました |
| 1回の長いビープ | スキャナーがホストの検索をあきらめました |
| 3回のビープ (エスカレートトーン) | スキャナーが再設定されました (コマンドバーコードが正常にスキャンされました) |
| 3回のビープ (エスカレートトーンに続いて長いトーン) | コマンドバーコードが機能しませんでした! (使用したコマンドバーコードがスキャナーに適しているか確認し、再試行してください) |

ステータスインジケータ

| バイブレーション | 意味 |
|----------|------------------|
| 振動 | データが正常にスキャンされました |

 LED、ビープ音、振動設定を変更するコマンドバーコードは、[37-42](#) ページに掲載されています。


 スキャナー対応アプリケーションを使用している場合、通常そのアプリケーションではLED、ビープ音、バイブレーションの設定が提供されます。

設定

| スキャナーの電源を入れてからの時間 | Bluetoothモード |
|-------------------|---|
| 0-5分 | 検出可能で接続可能 |
| 5分 | 接続が行われない場合、スキャナーは電源がオフになります |
| 2時間 | スキャナーが接続されているが使用されていない場合、2時間で自動的に電源がオフになります。トリガーボタンを押すとタイマーがリセットされます。 |

クイックプログラミング

コマンドバーコードをスキャンして、スキャナーを迅速に設定します。

 コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがデバイスに接続されていないことを確認してください！ペア解除の手順については17ページを参照してください。

コマンドバーコードの完全なセットをダウンロードするには、コマンドバーコードシートをダウンロードしてください：<https://socketmobile.com/support/download>

充電スタンドモード

オートモード
スキャンボタンを押さずに自動的にバーコードを検出するようにスキャナーを設定するためのバーコードをスキャンします。

*充電スタンドに置かれている場合にのみ機能します。



#FNB 41FBA50003#

モバイルモード - 通常 (デフォルト) *
このバーコードをスキャンすると、スキャナーはモバイルモードになります。スタンドやクレードルに置かれていても常に手動トリガーモードで動作します。

*スキャナーのファクトリーリセットはモバイルモードに戻ります。



#FNB 41FBA50000#

クイックプログラミング



重要！ コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください！

| Bluetooth 接続モード | |
|---|--|
| 基本モード (HID) (デフォルト) スキャナーをキーボードクラスデバイスとしてのヒューマンインタフェースデバイス (HID) モードに設定 |  #FNB00F40001# |
| Apple iOSデバイス用アプリケーションモード (MFi-SPP) アプリケーションと連携するためにスキャナーを設定 |  #FNB00F40002# |
| WindowsまたはAndroid 8.0以降用アプリケーションモード (SPP) (自動接続 - バーコードをスキャンしてデバイスとスキャナーをペアリング) |  #FNB00F40003# |
| WindowsまたはAndroidバージョン7.0以下用アプリケーションモード (SPP) スキャナーをシリアルポートプロファイルに設定. |  #FNB00F40000# |

クイックプログラミング

常時アクティブモード

忙しい仕事の日には、アクティブモードを使用して、より迅速に動作するようにしてみてください。スキャナーを再度オンにする手間や、ホストデバイスへの再接続の手間を省きます。

下記のバーコードのいずれかをスキャンして、スキャナーがより長くオンの状態を維持するように再設定します。

注: 代替タイマーバーコードのいずれかをスキャンする前に、ホストデバイスの *Bluetooth* をオフにしてください。その後、*Bluetooth* を再度オンにします。

スキャナーの電源を切ってから再度オンにします（電源サイクル）。

| Bluetooth接続モード | |
|---|--|
| スキャナー常時オン* スキャナーが決して電源が切れないように設定します。 |  #FNB012100000000# |
| 8時間電源オン* スキャナーが8時間オンの状態を維持するように設定するためのバーコードをスキャンします。 |  #FNB012101E001E0# |
| 4時間電源オン* スキャナーが4時間オンの状態を維持するように設定するためのバーコードをスキャンします。 |  #FNB012100F000F0# |

*これらの設定はバッテリーの消耗を早めます。24時間以内、または一晩中スキャナーを充電することが想定されています。それをしない場合、スキャナーのバッテリーは完全に消耗します。


クイックプログラミング

スキャナーをデフォルト設定に戻す
ホストデバイスから切断されてから3～5分後に使用していない場合、スキャナーの電源が切れます。



#FNB012100780005#

クイックプログラミング

 **重要！** コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください！

ビープ設定

スキャナーがデータをデコードした後のビープ音オン（デフォルト）

スキャンが成功したことを示すためにスキャナーがビープ音を発するように設定します。



#FNB0119E000100030078004B#

スキャナーがデータをデコードした後のビープ音オフ



スキャンが成功したことを示すためのビープ音をスキャナーが発しないように設定します。



#FNB01190E000100000078004B#

クイックプログラミング

バーコードをスキャンしてバイブレーションとビープの設定を有効/無効にします。

| バイブレーション/ビープモード | |
|---|---|
| <p>バイブレーションオン (デフォルト)</p> <p>スキャンが成功したことを示すためにバーコードリーダーが振動するように設定します。</p> |  |
| <p>バイブレーションオフ</p> <p>スキャンが成功したことを示すための振動をバーコードリーダーが行わないように設定します。</p> |  |
| <p>ビープオン (デフォルト)</p> <p>スキャンが成功したことを示すためにバーコードリーダーがビープ音を発するように設定します。</p> |  |
| <p>ビープオフ</p> <p>スキャンが成功したことを示すためのビープ音をバーコードリーダーが発しないように設定します。</p> |  |

クイックプログラミング


振動設定

バイブレーションオン（デフォルト）
スキャンが成功したことを示すためにスキャナーが振動するように設定します。



#FNB01310001000100FA0000#

バイブレーションオフ
スキャンが成功したことを示すための振動をスキャナーが行わないように設定します。



#FNB013100010000#

工場出荷時デフォルト

ファクトリーリセット
すべての設定を工場出荷時のデフォルトに戻します。このバーコードをスキャンすると、スキャナーは電源が切れます。



#FNB00F0#

その他のコマンドコードについては、次のリンクを参照してください:

<https://socketmobile.com/support/download>

製品仕様：

Apple iPhone と iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

技術サポート & 製品登録：

[**support.socketmobile.com**](http://support.socketmobile.com)

電話番号：800-279-1390 +1-510-933-3020（世界中から）

保証チェッカー：


[**socketmobile.com/support/warranty-checker**](http://socketmobile.com/support/warranty-checker)

Socket Mobile 開発者プログラム：

詳細はこちら：[**socketmobile.com/developers**](http://socketmobile.com/developers)

コマンドバーコード（高度なスキャナー設定）は、次のリンクからダウンロードできます：[**socketmobile.com/support/downloads**](http://socketmobile.com/support/downloads)

安全および取り扱い情報

 **警告：**これらの安全指示に従わない場合、火災やその他の怪我、バーコードスキャナーやその他の財産への損害が発生する可能性があります。

スキャナーの携帯と取り扱い：**Socket Mobile**のバーコードスキャナーには敏感な部品が含まれています。分解、開封、圧縮、曲げ、変形、穿刺、裁断、電子レンジで加熱、焼却、塗装、または異物を挿入しないでください。

製品を分解しようとししないでください。ユニットがサービスを必要とする場合は、<https://support.socketmobile.com/> でSocket Mobileの技術サポートに連絡してください。

Socket Mobileによって明示的に承認されていないこの製品の変更や修正は、機器の使用権を無効にする可能性があります。

屋外での運用時や雨の中での運用時には、**ACアダプター**を使用してスキャナーを充電しないでください。

動作温度 - この製品は、最大周囲温度摂氏50° Cまたは華氏122° Fで設計されています。

ペースメーカーに関する免責事項：パイブレーションやBluetoothワイヤレス技術を搭載したデバイスがペースメーカーに与える影響についての具体的な情報は持っていません。**Socket Mobile**は具体的なガイダンスを提供できません。バーコードスキャナーの使用に懸念がある方は、直ちにデバイスをオフにするべきです。

FCC ID: LUBMA41



連邦通信委員会干渉声明

この機器は、FCC規則の第15部に基づいてクラスBデジタルデバイスの限界に適合していることがテストされ、確認されました。これらの限界は、居住設備で有害な干渉から合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成し、使用し、放射することができ、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。

この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源を入れたり切ったりすることで判定可能です）、ユーザーは以下のいずれかの対策を試みることを推奨されます：

- ・ 受信アンテナの向きを変えるか、移動させる。
- ・ 機器と受信機との間の距離を広げる。
- ・ 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続する。
- ・ ディーラーや経験豊富なラジオ/TV技術者に相談する。

FCC注意事項：継続的な適合性を保証するために、遵守責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、この機器の操作に対するユーザーの権限を無効にする可能性があります。（例・コンピューターや周辺機器に接続する際は、シールドされたインターフェースケーブルのみを使用してください）。

アメリカ合衆国のBluetoothデバイス

FCC放射線暴露声明

この機器は、管理されていない環境に設定されたFCCのRF放射暴露限界に準拠しています。このデバイスは、公共の場または管理されていない環境でのRF暴露に関するFCCの要求を満たしています。このデバイスはFCC規則の第15部に準拠していません。操作は次の2つの条件に従うものとします：

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない。
2. このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

カナダのBluetoothデバイス

IC ID: 2529A-MA41S8



Industrie
Canada

Industry
Canada

このデバイスは、Industry Canadaのライセンス免除RSS基準に準拠しています。操作は次の2つの条件に従うものとします：(1) このデバイスは干渉を引き起こしてはならない、及び(2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CEマーキングと欧州連合の遵守



欧州連合内で販売を目的とする製品にはCEマークが付けられており、適用される指令と欧州規格（EN）への遵守を示しています。これらの指令やENの改正も含まれています： 欧州規格（EN）は以下の通りです：

次の欧州指令に適合

低電圧指令: 2014/35/EU

RED指令: 2014/53/EU

EMC指令: 2014/30/EU

RoHS指令: 2011/65/EC


WEEE指令: 2012/19/EC

補足情報：

安全性: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Telecマーキングの遵守

日本国内で販売を目的とする製品にはTelecマークが付けられており、適用される無線法、条文、及び改正への遵守を示しています。



バッテリー警告声明

このデバイスにはリチウムイオン充電式バッテリーが含まれています。



通常の指定時間（約8時間）内に充電が完了しない場合は、スキャナーの充電を中止してください。

スキャナーのケースが異常に熱くなったり、異臭、変色、変形、または使用中、充電中、保管中に異常が検出された場合は、バッテリーの充電を中止してください。

エンクロージャが割れている、膨張している、またはその他の誤用の兆候がある場合は、スキャナーの使用を中止してください。直ちに使用を中止し、support@socketmobile.com にメールで連絡してください。

お使いのデバイスにはリチウムイオン充電式バッテリーが含まれており、誤った取り扱いによって火災や化学的なやけどの危険性があります。

摂氏60度C（華氏140度F）以上の高温での充電はしないでください。

- ・ バッテリーを火に投げ込むことは絶対にしないでください。それによってバッテリーが爆発する可能性があります。
- ・ 端子を他の金属物と接触させてバッテリーをショートさせることは絶対にしないでください。これにより個人の怪我や火災が発生し、バッテリーも損傷する可能性があります。
- ・ 使用済みのバッテリーを他の一般固形廃棄物と一緒に廃棄しないでください。バッテリーには有毒物質が含まれています。

バッテリー警告声明

- ・ 使用済みバッテリーは、バッテリーの廃棄に適用される地域社会の規制に従って処分してください。
- ・ この製品やバッテリーを液体にさらさないでください。
- ・ バッテリーを落としたり投げたりして衝撃を与えないでください。



このユニットが膨張、腫れ、変形などの損傷を示す場合は使用を中止し、support@socketmobile.com にメールで連絡してください。

製品の廃棄

お使いのデバイスは市町村の廃棄物に出すべきではありません。電子製品の廃棄に関する地域の規制を確認してください。

注意：

誤ったタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険があります。

メーカーから提供されるリチウムイオン充電式バッテリーのみを使用してください。

LEDデバイス

 **注意：LEDビームを直接見つめないでください。**

LEDデバイス：

DuraSled DS800、DS840、およびDS860は、LEDタイプのスキャンエンジンを含んでいます。

このエンジンのLEDバージョンには、以下が適用されます：

- ・ EN/IEC 62471（免除グループ）に準拠
- ・ LEDの出力は630-670nmの範囲です（可視赤色）。
- ・ LEDデバイスは、意図された目的で使用される場合には危険ではないと考えられています。

米国および国際規制に準拠するために、以下の声明が必要です：

 **注意：ここに記載されていない制御、調整、または手順の実行は、危険なLED光への露出を引き起こす可能性があります。**

規制遵守

CEマーキングと欧州連合コンプライアンス

CE要件への遵守のためのテストは、独立した研究所によって実施されました。テスト対象のユニットは、適用されるすべての指令、2004/108/ECおよび2006/95/ECに適合していることが確認されました。

廃電気電子機器

WEEE指令は、EUに拠点を置くすべての製造者および輸入業者に対し、製品の使用可能な寿命が終了した際に電子製品を回収する義務を課しています。

RoHSコンプライアンス声明

この製品は、指令2011/95/ECに遵守しています。

改造禁止声明

遵守責任者によって明示的に承認されていない変更や修正。

次の欧州指令に適合

低電圧指令: 2014/35/EU

RED指令: 2014/53/EU

EMC指令: 2014/30/EU

RoHS指令: 2011/65/EC

WEEE指令: 2012/19/EC

補足情報:

安全性: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



限定保証

Socket Mobile Incorporated (Socket) は、この製品が通常の使用およびサービスの下で購入日から1年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。製品は新品で、Socket認可ディストリビューターまたはリセラーから購入されている必要があります。中古製品や非認可チャンネルを通じて購入された製品は、この保証の対象外です。

保証の利益は、地域の消費者法で定められた権利に加えて提供されます。この保証の下でクレームを行う際には、購入の証明の詳細を提供することが求められる場合があります。

バッテリー、取り外し可能なケーブル、ケース、ストラップ、充電器などの消耗品：90日間のみのカバレッジ。

保証に関する詳細情報については、以下をご覧ください：
<https://socketmobile.com/support/downloads>

保証を延長する



SocketCare延長保証カバレッジ

リーダー購入日から**60日**以内に**SocketCare**を購入してください。

製品保証：バーコードリーダーの保証期間は購入日から**1年間**です。バッテリーや充電ケーブルなどの消耗品には**90日間**の限定保証があります。リーダーの標準**1年**限定保証を購入日から最大**5年**まで延長します。

保証カバレッジをさらに強化するための追加サービス機能が利用可能です：

- ・ 保証期間の延長のみ
- ・ エクスプレス交換サービス
- ・ 一回限りの偶発的なカバレッジ
- ・ プレミアムサービス

詳細情報については、次をご覧ください：
socketmobile.com/support/socketcare